

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ**



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12

**Руководство пользователя на  
сканер штрих-кода  
Mertech 8500 P2D**

**Гарантийные условия**

Под гарантийный случай попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием.

1. Гарантийный период 3 года.

2. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования.

### Перед использованием

Подключение сканера: сначала подключите кабель к сканеру, а затем в USB порт устройства. Оборудование готово к работе.

### Основные настройки



0D0100

Восстановить заводские настройки



0D1302?.

Проверка версии ПО

### Настройка символов



091832

Ускорение обработки считывания кодов

Используется для оптимизации процесса сканирования с использованием розничных штрих-кодов. Доступные коды только: UPC, EAN, Code128, QR, PDF417.

### Настройка суффиксов



090202

Добавить суффикс LF



090201

Добавить суффикс TAB



090300


Добавить суффикс CR+LF



090200

Добавить суффикс CR

### Интерфейсные кабели



0606000.

232 Cable



0606001.

USB Cable

232 Cable

### Интерфейсы USB кабеля



090500.

USB HID-KB (По умолчанию)



090400.

USB COM Port Emulation

### Инверсные коды



024B000.

Включен (По умолчанию)



024B001.

Только инверсные включены



024B002.

Инверсные и обычные оба включены

### Чтение DataMatrix



0236011.

Включить DataMatrix (по умолчанию)



0236010.

Выключить DataMatrix