

Миксер планетарный HLB-7

Данная инструкция по эксплуатации содержит технические характеристики, информацию о конструкции оборудования, эксплуатации оборудования, а также о мерах предосторожности при работе с оборудованием. Прочитайте инструкцию перед началом использования оборудования.

1. Основные технические характеристики

Напряжение: 220 В, 50 Гц

Сила тока: 800 Вт

Скорость вращения венчика: 350 оборотов в минуту

Объем: 7 л

Размеры продукта: 410X205X395 мм

Размеры упаковки: 470X280X410 мм

Вес нетто: 13 кг

Вес брутто: 15 кг

2. Конструкция миксера



3. Эксплуатация и обслуживание

- Проверьте, подходит ли напряжение в источнике питания к прибору

- Внимательно проверьте заземление
- Поднимите голову миксера при помощи поворота рычага подъема
- Вставьте шпindel венчика или иного месильного органа в основание, поверните направо на 30 градусов, хорошо закрепите венчик
- Установите чашу на основание: надавите вниз и поверните по часовой стрелке, убедитесь, что чаша основательно закреплена
- Нажмите вниз и включите вращение по часовой стрелке, хорошо закрепите чашу
- Опустите голову миксера до щелчка. При этом венчик должен войти в чашу
- Включите выключатель на задней панели прибора.
- Поверните кнопку скорости и выберите необходимую скорость
- После окончания работы убедитесь, что кнопка скорости находится в исходном положении и затем отключите выключатель
- Для смены месильного органа отключите прибор с помощью кнопки выключателя на задней панели, поднимите голову миксера, поверните установленный месильный орган против часовой стрелки и потяните его вниз, затем установите новый месильный орган, как описано выше. Продолжайте работу по инструкции, описанной выше
- Для наполнения или опустошения чаши необходимо отключить прибор с помощью кнопки выключателя на задней панели, поднять голову миксера, повернуть чашу против часовой стрелки и потянуть вверх

4. Меры предосторожности

- При первом использовании очистите чашу и венчик и ознакомьтесь с подробной инструкцией, для правильного использования прибора
- При эксплуатации прибора убедитесь, что поблизости нет детей
- Не подносите пальцы к работающим частям или компонентам
- Если прибор не эксплуатируется, отключите все выключатели, выньте штепсель из розетки и очистите
- Не используйте оборудование с неправильными компонентами или компонентами, произведенными не изготовителем
- Убедитесь, что объем продукта в чаше не превышает максимальный объем.

Песочное тесто: мука (общий вес)	0, 8 кг
Тесто для кексов: молоко (итого молока)	1,5 кг

- Необходимое для эксплуатации прибора питание - 220 В, 50 Гц. Используйте розетку тип F/ Розетки должны быть заземлены
- После эксплуатации отключите питание, выньте шнур из розетки

5. Устранение неисправностей

Описание неисправности	Причина неисправности	Устранение неисправностей
Не работает	1. отходит контакт питания	проверьте штепсель и розетку
	2. повреждение целостности оплетки провода электропитания	замените провод электропитания
	3. неисправность регулятора	замените регулятор
	4. неисправность двигателя	замените двигатель
	5. разрыв ремня	замените ремень
	6. ослабленный ремень	затяните ремень
Неустойчивая скорость	1. неисправность регулятора	замените регулятор
	2. электрическая угольная щетка сильно износилась	замените угольную щетку