



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕСТОМЕС

МОДЕЛЬ: CP-SM10



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. ВВЕДЕНИЕ .....                     | 3 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ .....                   | 3 |
| 3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ .....    | 3 |
| 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ..... | 3 |
| 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....    | 3 |
| 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....                  | 4 |
| 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....          | 4 |
| 8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....       | 4 |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для замешивания крутого теста или фарша.

## 3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

2. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет  $\pm 10\%$ .

3. Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо промыть дежу и насадку тестомеса.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;
- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

### ВАЖНО:

Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

## 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;
- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Модель                               | CP-SM10 |
| Мощность, кВт                        | 0,55    |
| Напряжение, В                        | 220-240 |
| Объем емкости для перемешивания, л   | 4       |
| Макс. перемешиваемая масса, кг       | 2,5     |
| Время непрерывного замешивания, мин. | 3-5     |

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 6.1 Подключите питание.
- 6.2 Смажьте внутреннюю часть емкости для перемешивания и насадку растительным маслом — это уменьшит прилипание теста во время замешивания.
- 6.3 Включите тестомес.
- 6.4 Насыпьте в емкости для перемешивания муку и добавьте воду.
- 6.5 Если тесто получается слишком крутым — добавьте немного воды.
- 6.6 Если тесто прилипает к насадке — добавьте немного муки.
- 6.7 Во время замешивания крышка должна быть закрыта.
- 6.8 На 1 замес уходит примерно 3-5 минут. После вымешивания выключите тестомес и откройте крышку.
- 6.9 Наклоните емкость для вымешивания на 90 градусов и достаньте тесто.

**ВНИМАНИЕ!** Будьте внимательны, не допускайте попадания внутрь емкости для перемешивания посторонних предметов.

- 6.10 Завершив работу, обесточьте оборудование.
- 6.11 Помойте насадку и емкость для перемешивания. Затем тщательно вытрите их сухой тряпкой или полотенцем.

## 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВАЖНО:** при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

**ВАЖНО:** запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

**ВАЖНО:** строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

**ВАЖНО:** запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

**ВАЖНО:** если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

- 7.1 Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.
- 7.2 Помойте насадку и емкость для перемешивания.
- 7.3 Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.
- 7.4 Нанесите небольшое количество растительного масла на места сопряжения насадки и тестомеса.

## 8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.