

Мармит серии BN
Инструкция по эксплуатации



Выражаем благодарность за приобретение нашего продукта!

Мы производим более 200 видов различной продукции, в том числе Фритюрницы, Витрины, Грили и т.д.

Прилавок-витрина серии VN является новым изобретением нашей компании. Он легок в эксплуатации, уходе и безопасен в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Технические характеристики

Наименование	Напряжени е, В	Мощность, кВт	Габариты, мм
Мармит VN-B01	220	2	1200x700x900
Мармит VN-B08		3	1700x900x900
Мармит VN-B07		3	1700x1500x950
Мармит VN-B11		2	1200x1340x915
Мармит VN-B22		1,8	1490x400x415
Мармит VN-B24		1,5	965x400x415

³⁵₁₇ Сделан из высококачественной стали.

³⁵₁₇ Легко собирается.

³⁵₁₇ ТЭН изготовлен из высококачественной стали.

³⁵₁₇ Регулируемая температура нагревания.

Установка и обслуживание

Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

1. Установка

³⁵₁₇ Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.

- ³⁵₁₇ Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.
- ³⁵₁₇ Снимите защитную пленку с прибора.
- ³⁵₁₇ Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.
- ³⁵₁₇ Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.
- ³⁵₁₇ Убедитесь, что все подсоединено правильно.

2. Предупреждение

- ³⁵₁₇ Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы на поверхность аппарата во избежание пожара.
- ³⁵₁₇ Выключайте аппарат после использования.
- ³⁵₁₇ В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат и вызовите квалифицированного специалиста.

3. Техническое обслуживание

- ³⁵₁₇ Если аппарат не использовался долгий период времени, смажьте его машинным маслом и просушите.
- ³⁵₁₇ При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.
- ³⁵₁₇ Не следует использовать коррозионные материалы для чистки поверхности под аппаратам.

Эксплуатация

Прежде чем включить мармит, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на мармите.

Установить рабочие емкости.

Включить мармит в сеть, при этом на пульте управления загорается лампа. Поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке установить необходимую температуру, при этом загорается зеленый индикатор. При

достижении заданной температуры терморегулятор отключает ТЭНы (гаснет зеленый индикатор). При остывании ванны терморегулятор вновь включает ТЭНы.

Время нагрева воды в ванне мармита до рабочей температуры – не более 25 мин.

После окончания работы установить ручку терморегулятора в положение «0» (повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора).

Отключить мармит от сети.

Дать воде остыть до температуры (50 – 60) °С, вынуть емкости, собрать со дна ванны крупные частицы пищи, открыть вентиль слива воды из ванны.