



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ AIRHOT

Модель: FW-1, FW-2

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Краткое вступление.

Спасибо, что приобрели наше профессиональное оборудование.

Прежде, чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Помните, что выполняя все указания, изложенные ниже, Вы не только продлите срок эксплуатации оборудования, но и снизите риск получения травм обслуживающим персоналом.

1. Технические характеристики

Модель	FW-1	FW-2
Мощность, кВт	0,7	1
Напряжение, В	220	220
Габариты, мм	335*575*465	342*605*555
Масса, кг	6,2	6,4

2. Установка.

- 2.1. Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.
- 2.2. Напряжение в сети должно соответствовать номинальному.
- 2.3. Оборудование предназначено для использования только в помещениях, в которых отсутствуют легковоспламеняющиеся вещества.
- 2.4. Не следует прикасаться к нагревательным элементам.

3. Эксплуатация.

- 3.1. Проверьте подключение к электросети.
- 3.2. Подключите источник питания, включите переключатель, положите продукты в подогреватель.
- 3.3. По окончании использования, переключить выключатель в положение выкл., отключите оборудование от источника питания.

4. Транспортировка.

В процессе транспортировки устройство необходимо перемещать с осторожностью, избегая сильных встрясок.

5. Очистка.

Для очистки пользуйтесь влажной тканью, смоченной неагрессивным моющим раствором. Мыть устройство под струей воды запрещено!

