

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**  
**Руководство по эксплуатации**



**Тестораскаточная машина**  
**ROAL BAKERY R300-R500**

## Тестораскаточные машины ROAL BAKERY серий R300-R500

| Парам<br>Мод | Напряжение<br>В | Частота<br>Гц | Мощность<br>кВт | IP   | Диаметр<br>и длина<br>ролика | Скорость<br>Об/мин | Расст<br>между<br>валами | Вес<br>нетто<br>кг |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| R300         | 220/—<br>380    | 50            | 2/1.5           | 1PX1 | Ø 110×<br>300                | 129                | 0-25                     | 120                |
| R350         | 220/—<br>380    | 50            | 2.2/1.5         | 1PX1 | Ø 120×<br>350                | 129                | 0-25                     | 130                |
| R500         | 220/—<br>380    | 50            | 2.2/1.5         | 1PX1 | Ø 120×<br>500                | 129                | 0-25                     | 150                |

1. Перед эксплуатацией следует убедиться, что электропитание соответствует требованиям машины. Если напряжение 220 В, проверьте, что розетка надежно соединена с проводом заземления. Если напряжение составляет 380 В, установите систему отключения и убедитесь, что соединительный зажим надежно соединен с проводами заземления. Кроме того, убедитесь, что направление вращения ролика соответствует обозначениям на машине. Если это не так, вы можете поменять местами две фазовые линии. Подключение и обслуживание машины должны обслуживаться квалифицированным специалистом.

2. Во время использования машины, сначала включите питание, затем отрегулируйте расстояние между двумя валами в соответствии с вашими требованиями повернув ручку, а затем поместите тесто в загрузочное отверстие. Вы можете смазать ролики подсолнечным маслом, чтобы тесто не прилипало к нему.

3. Держите валы в чистоте. Если осталась мука, убедитесь, что лезвие плотно прилегает к ролику, а давление пружины является достаточным. При отсутствии давления, следует отрегулировать пружину. Если поверхность неровная, необходимо отполировать раскаточный вал. Замените лезвие в случае его износа.

**4. Во время работы машины, запрещается дотягиваться руками до роликов и класть в них тяжелые предметы.**

5. Перед обслуживанием, отключите питание.

6. Рекомендуется производить очистку машины после каждого использования без распыления на неё воды.

7. Если во время работы обнаруживается ошибка или наблюдаются сбои в работе, следует немедленно остановить машину и сообщить продавцу о возникшей проблеме.

**9. Внимание:** Отключайте питание перед чисткой машины!

Перед использованием машины убедитесь, что заземляющий провод надежно подключен!

#### 10. Гарантийные обязательства

Условия и срок гарантии на данный тип оборудования устанавливается в соответствии с гарантийным талоном выдаваемым ООО «Торговый дом Пищевые технологии»

ООО «Торговый дом Пищевые технологии» гарантирует долговечную и надежную работу оборудования при соблюдении правил эксплуатации и своевременного технического обслуживания.

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»

350010 г. Краснодар, Ростовское шоссе, 68/1, а/я 5692

Тел: (861) 228-98-31 [www.zavod-pt.ru](http://www.zavod-pt.ru)

# Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

| Город              | Адрес  | Телефон, электр. почта   |  |
|--------------------|--|--|--|
| г. Екатеринбург    | ул. Машиностроителей, д. 30                                | +7 (343) 272-82-12   | <a href="mailto:ekt@zavod-pt.ru">ekt@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Красноярск      | ул. 9 Января, д. 23  | +7 (391) 231-65-00   | <a href="mailto:kry@zavod-pt.ru">kry@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Новосибирск     | пер. Комбинатский, д. 3, корп. 4                           | +7 (383) 239-50-87   | <a href="mailto:nsk@zavod-pt.ru">nsk@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Ростов-на-Дону  | ул. Вавилова, д. 68  | +7 (863) 311-59-25<br>+7 (918) 555-91-70<br>+7 (989) 620-45-79   | <a href="mailto:rnd@zavod-pt.ru">rnd@zavod-pt.ru</a><br><a href="mailto:rnd3@zavod-pt.ru">rnd3@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Саратов         | ул. Астраханская, д. 43, корп. 5                           | +7 (845) 244-81-94   | <a href="mailto:saratov@zavod-pt.ru">saratov@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Ставрополь      | ул. Октябрьская, д. 184,<br>Бизнес-центр «Восход», 5 корп. | +7 (918) 869-79-79   | <a href="mailto:stv@zavod-pt.ru">stv@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Волгоград       | ул. Чистоозерная, д. 6                                     | +7 (844) 298-73-13   | <a href="mailto:volg@zavod-pt.ru">volg@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Казань          | ул. Сибирский тракт, д.34, корп. 13-13а                    | +7 (843) 226-87-84   | <a href="mailto:kazan@zavod-pt.ru">kazan@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Люберцы         | ул. Электрификации, д. 26 В                                | +7 (495) 227-73-50   | <a href="mailto:moscow@zavod-pt.ru">moscow@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Оренбург        | ул. Монтажников, д. 21                                     | +7 (3532) 45-74-74   | <a href="mailto:orenburg@zavod-pt.ru">orenburg@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Самара          | Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт                          | +7 (846) 922-52-17   | <a href="mailto:samara@zavod-pt.ru">samara@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Омск            | ул. Масленникова, д. 10                                    | +7 (3812) 20-90-77   | <a href="mailto:omsk@zavod-pt.ru">omsk@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Воронеж         | ул. Электросигнальная, д. 24                               | +7 (473) 232-36-06   | <a href="mailto:vobs@zavod-pt.ru">vobs@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Краснодар       | Ростовское шоссе, д. 68/1<br>(район ипподрома)             | +7 (861) 241-10-26<br>+7 (861) 241-10-27<br>+7 (861) 241-10-28<br>+7 (918) 348-61-97<br>+7 (989) 852-13-99 | <a href="mailto:tz@zavod-pt.ru">tz@zavod-pt.ru</a> – оборудование<br><a href="mailto:tr@zavod-pt.ru">tr@zavod-pt.ru</a> – мебель и<br>магазиностроение<br><a href="mailto:storchak@zavod-pt.ru">storchak@zavod-pt.ru</a> - посуда<br><a href="mailto:at@zavod-pt.ru">at@zavod-pt.ru</a> – онлайн-кассы и<br>автоматизация<br><a href="mailto:zip@zavod-pt.ru">zip@zavod-pt.ru</a> – запасные части |
| г. Краснодар       | ул. Уральская, д.126/4                                     | +7 (861) 242-33-30   | <a href="mailto:piron@zavod-pt.ru">piron@zavod-pt.ru</a><br><a href="mailto:zakaz@zavod-pt.ru">zakaz@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Нижний Новгород | ул. Бекетова, д. 13П                                       | +7 (831) 424-20-15   | <a href="mailto:nn@zavod-pt.ru">nn@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Пятигорск       | ул. Ермолова, д.16, строение 1                             | +7 (918) 768-39-13   | <a href="mailto:ptg@zavod-pt.ru">ptg@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Санкт-Петербург | ул. Софийская, д. 14, литер А                              | +7 (812) 921-31-17   | <a href="mailto:spb@zavod-pt.ru">spb@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Сочи            | ул. Донская, д. 9  | +7 (862) 235-11-25   | <a href="mailto:sochi@zavod-pt.ru">sochi@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Уфа             | ул. Ростовская, д. 18                                      | +7 (347) 294-46-36   | <a href="mailto:ufa@zavod-pt.ru">ufa@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Алматы          | проспект Райымбека, д. 169                                 | +7 (727) 233-08-63<br>+7 (707) 609-81-53<br>+7 (777) 542-19-98   | <a href="mailto:kz@zavod-pt.ru">kz@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Бишкек          | ул. Лермонтова, д. 12                                      | +996 (500) 44-99-77<br>+ 996 (555) 44-99-77<br>+996 (312) 97-35-70   | <a href="mailto:kg6@zavod-pt.ru">kg6@zavod-pt.ru</a><br><a href="mailto:kg3@zavod-pt.ru">kg3@zavod-pt.ru</a>   |
| г. Симферополь     | ул. Бородина, д. 57  | +7 (978) 972-42-99   | <a href="mailto:krim2@pt-proekt.ru">krim2@pt-proekt.ru</a><br><a href="mailto:krim3@pt-proekt.ru">krim3@pt-proekt.ru</a>   |