

## ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММАТОР INOXTREND

Параметры приготовления могут задаваться

-в ручном режиме перед каждым приготовлением либо

-используя сохраненные программы.

Программатор содержит 99 свободных программ, готовых для программирования – с P01 до P99.

Любое приготовление начинается с предварительного разогрева камеры (температура разогрева на 30С больше, чем заданная рабочая температура).

Программа приготовления может содержать от 1 до 3 фаз.

Если в процессе приготовления Вы нажали кнопку Start/Stop, программа остановится, при повторном нажатии программа запускается сначала.

Режим разогрева можно пропустить, если открыть и закрыть дверь камеры.

### КАК ЗАДАТЬ ПАРАМЕТРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

**Температура.** Нажать кнопку D, замигает верхний экран. Кнопками вверх-вниз выбрать значение температуры и нажать еще раз D.

**Время.** Нажать кнопку F, замигает нижний экран. Кнопками вверх-вниз выбрать значение времени и нажать еще раз F.

Если хотим задать неограниченное время, выбираем типе ---.

**Влажность.** Нажать кнопку H, замигает нижний экран. Кнопками вверх-вниз выбрать значение влажности и нажать еще раз H.

Нажатием кнопки Start/Stop запустить приготовление.

Если требуется задать больше фаз, нажать кнопку G (Phase) для перехода на 2-ю фазу, при этом замигает диод 2-й фазы, значит можно задать ее параметры, после установки параметров опять нажать на G (Phase) для перехода на 3-ю фазу.

После задания нужных параметров нажатием кнопки Start/Stop запустить приготовление.

В процессе работы можно увеличить влажность в камере в ручном режиме. При нажатии и удержании кнопки H запускается режим ручного увлажнения.

### КАК СОЗДАВАТЬ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Войти в режим выбора программ нажатием кнопки P, мигание диода P показывает, что режим выбора программ запущен.

Номера программ отображаются на нижнем экране.

Кнопками вверх-вниз выбрать номер программы и нажать P. Уже занятые номера программ не мигают. Свободные номера программ мигают.

Для создания новой программы выбрать свободный (мигающий) номер и задать параметры первой фазы как описано выше. Нажать на кнопку Phase, замигает светодиод второй фазы,

задать параметры и нажать опять на кнопку Phase, то же для третьей фазы. Можно использовать от 1 до 3 фаз в зависимости от рецепта.

Когда нужные фазы выбраны, нажать кнопку P, отпустить и затем повторно нажать и держать 5 секунд. Мигание светодиода P подтвердит, что программа была занесена в память.

#### КАК УДАЛИТЬ ПРОГРАММУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Выбрать программу из списка программ, когда она отобразится на экране, одновременно нажать и держать кнопки F и D.

Для выхода из режима программирования нажать кнопку A (ON/OFF).

Приятной работы!

<b>A</b>	Кнопка ON/OFF
<b>B</b>	Дисплей температуры
<b>C</b>	Дисплей времени
<b>D</b>	Выбор температуры рабочей камеры
<b>F</b>	Выбор времени
<b>G</b>	Фазы программ
<b>H</b>	Кнопка ручного увлажнения / процента влажности
<b>M</b>	Кнопка для увеличения значения
<b>N</b>	Кнопка для уменьшения значения
<b>P</b>	Кнопка выбора автоматических программ
<b>S</b>	Кнопка пуск/стоп (Start/Stop)

