



Wilfa PURE BOIL

Электрический чайник

WKG-2200S

Руководство по эксплуатации

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Электрический чайник разрешается подключать только к настенным розеткам на 220–240 вольт.
- Прибор нагревается во время использования, и его следует держать только за ручку.
- Запрещается размещать прибор рядом с источниками открытого огня или другими источниками тепла, такими как плита, камин и т. д.
- Наливайте воду только до максимальной отметки (MAX), расположенной на корпусе прибора.
- При переполнении прибора из него может вылиться кипящая вода.
- Чайник следует использовать только с идущим в комплекте базовым блоком. Данный базовый блок запрещается использовать для других целей.
- Во избежание скольжения прибора размещайте его только на ровной устойчивой поверхности.
- **Запомните!** Не включайте прибор до тех пор, пока в него не будет добавлена вода.
- Никогда не заливайте в прибор никакие другие жидкости, кроме воды.
- **Запомните!** Во время работы прибора крышка всегда должна быть на нем.
- Для отключения прибора от сети питания никогда не тяните за вилку, всегда тяните только за сам кабель.
- Никогда не оставляйте кабель прибора свисающим со стола или иной поверхности, где прибор установлен.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования и во время очистки.
- Никогда не погружайте прибор или его базовый блок в воду или другую жидкость во время очистки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Если прибор используется для целей, отличных от указанных в настоящем Руководстве, или используется способом, противоречащим настоящему Руководству, пользователь несет полную ответственность за возможный ущерб.
- В случае повреждения кабеля питания прибора во избежание опасности он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром либо лицом с аналогичной квалификацией.
- В случае отказа или повреждения прибора ремонт должен производиться только сертифицированным специалистом.

- Детям в возрасте 8 лет и старше разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание прибора должны осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под контролем. Чистка и техническое обслуживание прибора должны осуществляться детьми, только если они старше 8 лет и находятся под контролем. Держите прибор и его кабель питания вне досягаемости детьми до 8 лет.
- Лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого использования.
- **Предупреждение:** не проливайте жидкость на разъемы прибора. Возможна травма из-за неправильного использования. Поверхность нагревательного элемента подвержена остаточному теплу после использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

При первом использовании прибора вылейте первую партию кипятка, чтобы избавиться от пыли и других загрязнений внутри прибора.

1. Залейте воду в прибор через специальное отверстие.
2. Никогда не наливайте в прибор менее 0,5 л воды, чтобы избежать выкипания. Кроме того, никогда не заполняйте прибор водой выше максимальной отметки (MAX), находящейся на корпусе прибора.
3. Закройте крышку.
4. Включите чайник в сеть.
5. Нажмите выключатель питания.
6. При включении прибора загорится световой индикатор.
7. Как только вода закипит, чайник отключится автоматически.
8. **Запомните!** Если поднять прибор с базового блока, он автоматически выключится, и процесс кипячения прекратится. Его можно перезапустить через 30 секунд, нажав выключатель питания.
9. Поднимите чайник с базового блока, прежде чем вылить из него воду.
10. Перед перемещением прибора отключите его от сети питания и дайте ему остыть.

11. **Запомните!** Если Вы хотите прервать процесс кипячения, просто установите выключатель питания на ноль.

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети питания.
2. Не погружайте базовый блок прибора и сам прибор в воду или другие жидкости.
3. Если чайник грязный, используйте мягкое чистящее средство.
4. Не используйте для очистки прибора острые предметы.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

1. Заполните чайник белым уксусом на 1/3 и водой на 2/3 и вскипятите или оставьте на ночь.
2. Слейте раствор из чайника, наполните чайник чистой водой и вскипятите.
3. Вылейте кипяченую воду, поскольку в ней могут быть остатки уксуса.
4. Промойте чайник чистой водой.

Мы рекомендуем проводить очистку от накипи регулярно, со следующими интервалами;

- вода с низким содержанием извести: каждые 3-4 месяца
- вода со средним содержанием извести: каждые 4-6 недель
- вода с высоким содержанием извести: каждые 2-4 недели

Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные отсутствием очистки прибора от накипи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240В, ~50/60Гц, 1 850-2 200 Вт

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Изготовлено и импортировано для Wilfa.