

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нажатие на центральную кнопку, машина не заводится.	Разряжена батарея (только для версии BC).	Проверьте уровень зарядки батареи.
	Штекер вынут из розетки (только для версии E).	Введите штекер в розетку.
	Сгорел общий предохранитель(только для версии BC).	Замените сгоревший общий предохранитель ЗЕЛЕНЫЙ 30А.
Не вращается щетка.	Ошибка перегрузки выхода щетки или открыта крышка щетки.	См. раздел. „Сигнализация во время работы прибора”.
	Двигатель щетки повреждены.	Заменить мотор-редуктора.
	Кнопка пуска вращения щетки нажата.	Нажмите кнопку.
Не работает пылесос.	Ошибка перегрузки выхода пылесоса или открыта крышка пылесоса.	См. раздел. „Сигнализация во время работы прибора”.
	Всасывающий двигатель поврежден.	Замена турбины.
	Не нажата кнопка для пуска пылесоса.	Нажмите кнопку.
Прибор не сушит хорошо и оставляет на полу следы воды.	Пылесос выключен.	Включите пылесос.
	Всасывающий шланг заблокирован.	Проверьте и если нужно почистите шланг между всасывающей планкой и баком накопителем.
	Лезвия кромки не отрегулированы правильно.	Отрегулируйте их как описано в разделе „Регулировка чистящей кромки”.
	Наполнен бак с грязной водой.	Слейте воду из бака с грязной водой.
Лезвия кромки изношены.	Поверните их или смените.	

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нет воды при выходе.	Бак с чистой водой пуст.	Наполните бак.
	Кнопка пуска электроклапана не нажата.	Нажмите кнопку.
	Кран закрыт.	Откройте кран, расположенный в нижней части прибора.
	Фильтр заблокирован.	Почистите фильтр.
	Не работает электроклапан.	Обратитесь в службу технической поддержки.
Очистка полов недостаточна.	Щетки и моющие средства неадекватны.	Используйте подходящие щетки или моющие средства в зависимости от вида пола и уровня загрязнения.
	Щетка изношена.	Замените щетку.