



МАРМИТ




Модель: SB-5000



Модель: SB-5000S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАРМИТА ДЛЯ СУПОВ, РАБОТАЮЩЕГО НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ “ПАРОВАЯ РУБАШКА”

Параметры:	Емкость: 9 литров Напряжение: 0.4 кВт	
------------	--	---

Эксплуатация и техническое обслуживание:

- Подключите мармит к источнику питания.
- Для работы мармита используйте ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЛАЖНЫЙ ПАР. Для этого добавьте воды до ограничивающей линии – между корпусом из нержавеющей стали и алюминиевой емкостью. Ни в коем случае не превышайте допустимый уровень воды и ни в коем случае не допускайте переливание воды за края корпуса из нержавеющей стали. Немедленно удалите излишек воды, если таковой имеется.
- Для поддержания необходимых температур выберите режимы от 1 до 8 в программе регулирования температур. При использовании режимов от 8 до 12, возможен сильный нагрев корпуса мармита.
- При включении мармита загорается неоновая лампочка. Для выключения мармита переведите переключатель в положение 0. Для отключения мармита от источника питания отключите шнур питания от розетки.
- Если мармит не используется, держите откидную крышку в зафиксированном закрытом состоянии.
- Ни в коем случае не перемещайте и не переносите мармит, если он находится во включенном состоянии или содержит горячую пищу.

- Пролитая пища должна быть немедленно устранена со всех внешних поверхностей. Кастрюля из нержавеющей стали, а также крышку можно мыть в посудомоечной машине. Окрашенные внешние детали мармита, а также верхний “воротник” следует очищать с помощью влажной ткани и мыла.
- Если мармит не используется, при очистке электрического подогревателя, при его наполнении - убедитесь, что мармит отключен от сети питания.
- Для очистки мармита запрещается использовать воду под высоким давлением.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ----- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ МАРМИТ В ВОДУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ И СООТВЕТСТВЕННО К ПРЕКРАЩЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОСТОРОЖНО – ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАРМИТА В ПУСТОМ СОСТОЯНИИ.

