

## РАССТОЕЧНЫЕ КАМЕРЫ

Расстоечные шкафы WLBake используются в пекарнях и кондитерских цехах для производства изделий из дрожжевого теста. Простая и быстрая установка расстойки: один человек способен собрать ее за 2-3 часа. Модуль климатической установки расположен внутри расстойной камеры, что сводит тепловые потери к нулю, позволяет эффективнее поддерживать заданные климатические параметры и экономит электроэнергию. Тепловой модуль сконструирован таким образом, что нагревательные элементы находятся на большом расстоянии от внешних стенок климатической установки и температура стенок близка к общей температуре расстойной камеры. Благодаря этому исключается «перерасстойка» изделий, находящихся около климатической установки.

Климатическая установка оснащена двумя независимыми вентиляторами, и в случае поломки одного из них второй продолжает функционировать и поддерживать работоспособность расстойной камеры до ремонта неисправного вентилятора. Органы управления и обслуживаемые элементы расстойки расположены на высоте не более 1200 мм, что облегчает очистку и обслуживание. Все элементы легко съемные и могут обслуживаться одним человеком. Отсутствие каналов распределения воздуха упрощает чистку и препятствует образованию плесени, часто образующейся в традиционной системе распределения воздуха.

Расстойная камера оснащена программируемой электронной панелью управления.

### Особенности:

- установка неделимых программ работы;
- 8 этапов расстойки;
- предупреждение об отсутствии подачи воды;
- блокировка подачи воды во избежание затоплений;
- возможность заказа расстойных камер замедленного брожения;
- возможность независимого управления температурой и влажностью. Расстойная камера сначала набирает установленную температуру, после чего подключается подача пара и автоматическое поддержание заданных параметров, что позволяет снизить или полностью исключить образование конденсата на стенках и на полу;
- ремонтпригодность. Многие обслуживаемые элементы могут быть заменены на элементы стороннего производства, что позволяет произвести ремонт без необходимости ждать оригинальные запчасти от производителя.



PF 2/4060/2



PF 1/6080/1

Модель	PF 2/4060/1	PF 2/4060/2	PF 4/4060/2	PF 2/4666/1	PF 2/4666/2
Мощность, кВт	5	5	5	5	5
Количество дверей, шт.	1	2	2	1	2
Вместимость	2x(400x600)	2x(400x600)	4x(400x600)	2x(460x660)	2x(460x660)
Габариты, мм	700x1600x2300	1330x1000x2300	1500x1600x2300	850x1700x2300	1600x1100x2300
Внутренние размеры, мм	580x1340x2000	1210x740x2000	1380x1280x2000	730x1380x2000	1480x780x2000

Модель	PF 4/4666/2	PF 2/5070/1	PF 2/5070/2	PF 2/6065/1	PF 2/6065/2
Мощность, кВт	5	5	5	5	5
Количество дверей, шт.	2	1	2	1	2
Вместимость	4x(460x660)	2x(500x700)	2x(500x700)	2x(600x650)	2x(600x650)
Габариты, мм	1600x1700x2300	900x1800x2300	1650x1100x2300	1000x1700x2300	1900x1100x2300
Внутренние размеры, мм	1480x1380x2000	780x1480x2000	1530x780x2000	880x1380x2000	1780x780x2000

Модель	PF 4/6065/2	PF 1/6080/1	PF 2/6080/1	PF 2/6080/2	PF 4/6080/2
Мощность, кВт	6	5	6	6	6
Количество дверей, шт.	2	1	2	2	2
Вместимость	4x(600x650)	1x(600x800)	2x(600x800)	2x(600x800)	4x(600x800)
Габариты, мм	1900x1700x2300	900x1150x2300	1700x1140x2300	1800x1930x2300	1900x2800x2300
Внутренние размеры, мм	1780x1380x2000	780x890x2000	1580x880x2000	1680x1680x2000	1780x2480x2000

Модель	PF 6/6080/2	PF 6/6080/3	PF 2/6090/1	PF 2/6090/2	PF 4/6090/2
Мощность, кВт	7	7	6	6	6
Количество дверей, шт.	2	3	1	2	2
Вместимость	6x(600x800)	6x(600x800)	2x(600x900)	2x(600x900)	4x(600x900)
Габариты, мм	2850x2000x2300	2850x2000x2300	1000x2200x2300	1900x1300x2300	1900x2200x2300
Внутренние размеры, мм	2730x1680x2000	2730x1680x2000	880x1880x2000	1780x980x2000	1780x1880x2000

