



**Подогреватели инфракрасные**  
**AIRHOT IR-S/ AIRHOT IR-C/ AIRHOT IR-B/ AIRHOT IR-G**  
**Руководство по эксплуатации**  
**Инструкция по безопасности**



\*Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства  
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Инфракрасные подогреватели **AIRHOT** работают от сети электропитания 220В. В работе с такими устройствами следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Не допускайте контакта кабеля питания с источниками тепла и острыми предметами;
- Не подвергайте кабель питания изгибам, запутыванию;
- Не устанавливайте прибор или другие устройства на кабеле питания;
- Все работы по чистке и ремонту рекомендуется проводить только при отключенном от сети кабеле электропитания;
- При отключении подогревателя от сети необходимо держаться за вилку сетевого кабеля во избежание разрыва или повреждения шнура;
- Запрещается использование устройства с поврежденным кабелем;
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, напряжение в сети должно соответствовать требованию к питанию устройства;
- Запрещается вносить в аппарат технические изменения.

Благодарим Вас за выбор техники марки **Airhot!**

**Airhot** — это широкий спектр технологического оборудования для предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, магазинов и тд.: профессиональные блинницы, вафельницы, фритюрницы, различные виды грилей и индукционных плит, аппараты для горячего шоколада, СВЧ печи и др. Более подробную информацию о спектре оборудования **Airhot** Вы найдете на сайте **[www.airhot.ru](http://www.airhot.ru)**

## Назначение инфракрасных подогревателей

Подогреватели инфракрасные **Airhot** обеспечивают кратковременный подогрев и поддержание блюд в горячем состоянии перед подачей.

## Размещение

Устройство должно быть установлено в сухом, чистом, хорошо вентилируемом месте. При установке подогревателя следует исключить любую возможность его попадания или погружения в воду.

Вставьте лампу требуемой мощности.

## Эксплуатация

Монтаж и техническое обслуживание электрических соединений устройства должен выполняться квалифицированными специалистами.

**Внимание!** Будьте осторожны в работе с устройством. Не допускайте детей к подогревателю во время эксплуатации.

1. Подключите устройство к сети электропитания.

**Внимание!** Устройство нагревается во время работы. Не прикасайтесь к корпусу устройства голыми руками и не устанавливайте подогреватель вблизи предметов, подверженных возгоранию.

2. Расположите продукты непосредственно под лампой.

3. Выключите устройство по окончании использования

## Чистка

Очистку и замену лампы проводите на остывшем устройстве, отключенным от сети электропитания.

Проведите очистку прибора дезинфицирующими чистящими средствами и влажной салфеткой.

Внимание! При чистке устройства не пользуйтесь направленными потоками воды и не погружайте его в воду.

## Технические характеристики

| Модель   | Цвет       | Напряжение<br>, В | Мощность<br>, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
|--|------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-B-750 черный     | Черный     | 220               | 0,25              | 290x290x250  | 1,2     |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-C-750 бронзовый  | Бронзовый  | 220               | 0,25              | 290x290x250  | 1,2     |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-S-750 серебряный | Серебряный | 220               | 0,25              | 290x290x250  | 1,2     |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-B-775 черный     | Черный     | 220               | 0,25              | 175x175x250  | 0,85    |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-C-775 бронзовый  | Бронзовый  | 220               | 0,25              | 175x175x250  | 0,85    |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-S-775 серебряный | Серебряный | 220               | 0,25              | 175x175x250  | 0,85    |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-G-775 золотой    | Золотой    | 220               | 0,25              | 175x175x250  | 0,85    |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-B-800 черный     | Черный     | 220               | 0,25              | 270x270x250  | 1       |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-C-800 бронзовый  | Бронзовый  | 220               | 0,25              | 270x270x250  | 1       |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-C-800 серебряный | Серебряный | 220               | 0,25              | 270x270x250  | 1       |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-B-825 черный     | Черный     | 220               | 0,25              | 175x175x250  | 0,85    |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-C-825 бронзовый  | Бронзовый  | 220               | 0,25              | 175x175x250  | 0,85    |
| Подогреватель инфракрасный<br>AIRHOT IR-S-825 серебряный | Серебряный | 220               | 0,25              | 175x175x250  | 0,85    |