

GASTRORAG

ПАСПОРТ

ВАФЕЛЬНИЦА



Модель: ZU-XGP-1



Модель: ZU-XGP-2

1. Технические параметры

Модель	ZU-XGP-1	ZU-XGP-2
Напряжение сети питания	220В	220В
Мощность	1000 кВт	1000 кВт+1000 кВт
Размеры	360x250x230мм	360x500x230мм

2. Меры предосторожности

1. Рабочее напряжение вафельницы должно быть отрегулировано в соответствии с напряжением имеющейся сети питания.
2. Вафельница должна быть установлена вблизи розетки-тройника. Наличие заземлителя является обязательным.
3. Регулировка температур для данной вафельницы может производиться в диапазоне $25^{\circ}\text{C} \pm 5\%$.
4. Данная вафельница имеет встроенный таймер. Таймер используется исключительно для отображения времени работы оборудования и абсолютно не связан с соответствующими электрическими системами.

3. Инструкция по эксплуатации

1. Подключите вафельницу к сети питания. Затем нажмите кнопку включения питания – загорится индикатор, что свидетельствует о том, что прибор начинает нагреваться. Если температура устройства достигает значения 250°C , то происходит автоматическое отключение функции нагревания. Если температура устройства опускается ниже 250°C , возобновляется подача питания к оборудованию для выпечки рожков и происходит повторное нагревание. Данный процесс повторяется, что позволяет поддерживать постоянную температуру оборудования для выпечки рожков в районе 250°C .
2. После нажатия кнопки включения, температура вафельницы достигает значения 250°C всего лишь за 12 минут.
3. При достижении 250°C нанесите слой пищевого растительного масла на нагревательную пластину. Затем подготовьте тесто, вылейте его в форму и накройте крышкой. Отрегулируйте таймер – он находится с правой стороны вафельницы. Диапазон настройки времени для данного устройства составляет $0 \sim 5$ минут. Персонал, обслуживающий данное устройство, может выбрать любое значение из данного диапазона. По истечении установленного времени, вафельница издаст соответствующий звук “Динь”, таким образом, уведомляя персонал, обслуживающий данное устройство, о готовности продукта. Оператор может приступить к выпечке следующей порции рожков. Если необходимое количество рожков испечено,

то вафельницу следует отключить от источника электрического питания.

4. Оператор может изменить настройки таймера в соответствии с различными рецептами теста или же для создания цвета рожков по желанию клиента. Как правило, чем больше тратится времени на выпечку рожков, тем темнее цвет рожков и наоборот. Но не стоит забывать, что при установке слишком малого значения времени, продукт может быть не достаточно горячим или же может не иметь корректного цвета.
5. **Очистка:** Очистка данной вафельницы должна производиться исключительно с помощью влажной ткани и чистящего средства, ни в коем случае не следует помещать данное оборудование под проточную воду или погружать в емкость с водой. В противном случае электрическая система вафельницы может выйти из строя.