

**Аппарат
для приготовления шаурмы**

серия IES

Технические характеристики

Наименование	Напряжение	Мощность, кВт	Габариты, мм	Температура, °С
Аппарат для приготовления шаурмы IES-E2	220В/50Гц	9кВт	534х607х960мм	50~300 С

- Сделан из высококачественной стали.
- Легко собирается.
- ТЭН изготовлен из высококачественной стали.
- Регулируемая температура нагрева.

Установка и обслуживание

Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

1. Установка
 - Установите аппарат не менее 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.
 - Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.
 - Снимите защитную пленку с прибора.
- Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.
- Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом, электропроводка должна быть оснащена ОЗУ. Уберите все лишние предметы от Плиты.
 - Убедитесь, что все подсоединено правильно.
 - Полностью размотайте сетевой шнур.
 - Протрите поверхность сухой тряпкой.


Предупреждение

- Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы на поверхность аппарата во избежание пожара.
- Выключайте аппарат после использования.
- В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат и вызовите квалифицированного специалиста.
- Не используйте неисправный аппарат во избежание травм.
- В целях предотвращения короткого замыкания системы не подключайте одновременно несколько приборов с высоким уровнем потребления электроэнергии к одному источнику питания.

Техническое обслуживание

- Если аппарат не использовался длительный период времени, смажьте его машинным маслом и просушите.
- При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может стать причиной коррозии.
- Ручка с правой стороны позволяет Вам регулировать расстояние между валами и нагревательным элементом.
- После окончания работы, выключите оборудование.

Эксплуатация



1. Разместите продукт на шампуре.
2. Включите оборудование, загорится индикатор.
3. Установите необходимый температурный режим, загорится зеленый индикатор, что значит, что оборудование заработало, ТЭН нагревается.
4. Доведите продукт до готовности.
5. Отключите оборудование от электрической сети.

Схема электрической цепи

