

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: CLEANER MANUAL 3-IN-1
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 28.11.2022



CLEANER MANUAL 3-IN-1



ВНИМАНИЕ! Перед мойкой внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке очистителя. Во избежание получения химических ожогов и иных травм, при работе с концентратом обязательно использование защитной одежды, перчаток и очков. Никогда не открывайте камеру во время программы очистки!

В соответствии с требованиями безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями и во избежание неполадок в работе оборудования, необходимо проводить очистку пароконвектомата ежедневно.

Примите к сведению, что очистку пароконвектомата необходимо проводить ежедневно даже при использовании пароконвектомата исключительно в режиме пара.

Производите очистку оборудования только специализированным профессиональным очистителем RADAX CLEANER MANUAL 3-IN-1, который разработан специально для быстрой, бережной, экономичной и эффективной очистки и защите оборудования от преждевременного износа, а также другими рекомендованными профессиональными очистителями Ecolab Oven Cleaner Power, Suma Auto Oven Clean.

Никогда не используйте абразивные средства, агрессивную или коррозионную химию, хлорсодержащие средства, неспециализированные

препараты и препараты сомнительного качества во избежании повреждения агрегатов и узлов аппарата, внутренних поверхностей пароконвектомата, разъедания прокладок и уплотнителей, выхода из строя системы автоматической очистки, а также выщелачивания и помутнения стекла.

ВНИМАНИЕ! Перед мойкой внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке очистителя. Во избежании получения химических ожогов и иных травм, при работе с концентратом обязательно использование защитной одежды, перчаток и очков. Никогда не открывайте камеру во время программы очистки!

Ручная очистка камеры пароконвектомата:

1. Удалите остатки пищи.
2. Охладите/нагрейте пароконвектомат до 55 °С.
3. Смочите поверхности камеры пароконвектомата с помощью душа.
4. Обильно нанесите очиститель на внутренние поверхности пароконвектомата.
5. Закройте дверь пароконвектомата и дайте средству сработать 5–10 минут.
6. Включите режим пар (100%) на 20-30 минут при сохранении температуры 55 °С.
7. Отключить режим пар, выключите нагрев, откройте дверь и тщательно промойте все поверхности пароконвектомата с помощью душа.
8. Протрите внутренние поверхности камеры пароконвектомата сухой чистой тканью без ворса.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.* Рекомендованная розничная цена с НДС. Окончательную цену

уточняйте у вашего дистрибьютора.

