

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ:

UDD 100 SCEL	UDD 600 SBK	UDD 500 SCB
UDD 200 SCEL	UDD 100 CK	UDD 550 SCB
UDD 300 SCEL	UDD 160 CK	UDD 100 SCE
UDD 400 SCEL	UDD 200 CK	UDD 200 SCE
UDD 500 SCEL	UDD 300 CK	UDD 300 SCE
UDD 550 SCEL	UDD 400 CK	UDD 400 SCE
UDD 100 SCEBN	UDD 500 CK	UDD 500 SCE
UDD 200 SCEBN	UDD 600 CK	UDD 550 SCE
UDD 300 SCEBN	UCD 2240 SCE	UDD 200 SCN
UDD 400 SCEBN	UCD 2240 SCEL	UDD 300 SCN
UDD 500 SCEBN	UDD 100 SCBL	UDD 400 SCN
UDD 100 SCEBL	UDD 200 SCBL	UDD 500 SCN
UDD 200 SCEBL	UDD 300 SCBL	UDD 100 SCL
UDD 300 SCEBL	UDD 400 SCBL	UDD 200 SCL
UDD 400 SCEBL	UDD 500 SCBL	UDD 300 SCL
UDD 500 SCEBL	UDD 550 SCBL	UDD 400 SCL
UDD 550 SCEBL	UDD 100 SC	UDD 500 SCL
UDD 100 SCEBNL	UDD 200 SC	UDD 550 SCL
UDD 200 SCEBNL	UDD 300 SC	UDD 600 SCL
UDD 300 SCEBNL	UDD 400 SC	UDD 100 SCEB
UDD 400 SCEBNL	UDD 500 SC	UDD 200 SCEB
UDD 500 SCEBNL	UDD 550 SC	UDD 300 SCEB
UDD 200 SBK	UDD 600 SC	UDD 400 SCEB
UDD 300 SBK	UDD 100 SCB	UDD 500 SCEB
UDD 400 SBK	UDD 200 SCB	UDD 550 SCEB
UDD 500 SBK	UDD 300 SCB	
UDD 550 SBK	UDD 400 SCB	

.Ru

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый клиент,

Для более эффективного использования горизонтальной холодильной камеры, которая была тщательно произведена на предприятии «Uğur Soğutma A.Ş.» и прошла контроль качества, мы убедительно просим вас перед использованием продукции внимательно ознакомиться с данным руководством, хранить его для дальнейшего использования и эксплуатировать устройство в соответствии с условиями указанного в данном руководстве.

Компания категорически не будет нести ответственность в случае если продукция не будет использоваться согласно правилам и инструкциям, указанным в данном руководстве и/или в случае совершения любой другой ошибки по эксплуатации.

Вы можете найти обновленную версию руководства по эксплуатации на нашем веб-сайте www.ugur.com.tr

ВАЖНО

Уважаемый клиент,

Произведенную фирмой «Uğur Soğutma A.Ş.» горизонтальную холодильную камеру обязательно устанавливайте и монтируйте с помощью компетентного сервисного центра «Uğur». В случае установки и монтажа холодильной камеры другим сервисным центром «Uğur», и возникновения неисправности, гарантия на продукцию распространяться не будет.

Уважаемый клиент,

Все вопросы для привлечения внимания в рамках настоящего руководства, указаны под заголовками ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИМЕЧАНИЕ и РЕКОМЕНДАЦИИ.

Эти заголовки определяются по степени важности, и мы убедительно просим вас внимательно ознакомиться с каждым из них.

Информация, указанная в настоящем руководстве по эксплуатации под заголовками ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИМЕЧАНИЕ и РЕКОМЕНДАЦИИ применяется для всех этапов использования продукта, включая транспортировку и монтаж.

ВНИМАНИЕ! !

Содержит информацию для предотвращения серьезных повреждений, которые могут вывести устройство из строя, стать причиной травмы, потери жизни и имущества в процессе использования продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! !

Содержит информацию для предотвращения ошибок, которые могут снизить эффективность вашего устройства или стать причиной неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Содержат пояснительную информацию во время использования про-

РЕКОМЕНДАЦИИ

Содержат сведения, которые могут быть полезны во время использования продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае возникновения какой-либо неисправности устройства, потребитель самостоятельно несет ответственность за принятие мер, связанных с продуктами, находящимися внутри устройства. Фирма не несет ответственности за порчу продуктов в результате какой-либо неисправности или неправильного использования устройства.

Наша продукция предназначена для холодного хранения продуктов питания. Фирма не несет ответственности за любой ущерб, который может произойти с устройствами, используемыми в других целях.

СОДЕРЖАНИЕ

A - Действия, которые необходимо осуществить перед использованием вашего устройства и предупреждения по безопасности.

B - Общий внешний вид вашего устройства

C - Установка вашего устройства

D - Использование вашего устройства

E - Чистка, техническое обслуживание и транспортировка вашего устройства

F - Действия, которые необходимо выполнить перед обращением в сервисный центр

A-ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! !

- Не устанавливайте устройство в места, подверженные воздействиям прямых солнечных лучей, а также вблизи таких источников тепла, как печь, радиаторы, кухонная плита, излучатели тепла и инфракрасных лучей. В противном случае, такое положение может вызвать снижение производительности, стать причиной повреждения вашего устройства или сделать его непригодным. (Рисунок 1)
- Устройство настроено на городскую электрическую сеть 220-240 вольт 50 Гц. Использование другого питания, может вывести из строя устройства и стать причиной пожара. (Рисунок 2)
- Фирма не несет ответственности за неисправности и повреждения, которые могут возникнуть в случае использования устройства без заземления.
- Электрическая система должна соответствовать требованиям национальных стандартов. (Рисунок 3)
- Для предотвращения опасности поражения электрическим током и пожара, электрическая система должна обязательно иметь реле утечки тока и предохранитель.
- Устройство необходимо установить в невлажное помещение с беспрепятственной циркуляцией воздуха.
- Перед первым использованием, обязательно очистите внутреннюю часть устройства. (см. стр. 21)
- После установки устройства на свое место, прежде чем начать использовать, необходимо подождать 1 (один) час без его перемещения.
- Если ваше устройство было установлено в очень холодных погодных условиях, то перед запуском необходимо выждать минимум 2 (два) часа.
- В целях предотвращения потери вкусовых качеств и высыхания, перед загрузкой продукты упаковать так, чтобы в них не поступал воздух.
- При длительном отключении электричества, не открывайте устройство, чтобы не вы температуры. Если вы не будете использовать устройство в течение короткого времени устройство пустым на короткий промежуток времени, то не следует отключать его от сети энергии. В противном случае, для повторного охлаждения устройства потребуется больше.
- Оставленные с открытой крышкой или часто открываемые устройства увеличивают обра и не позволяют устройству осуществлять процесс заморозки. Поэтому, открывайте крышки необходимости. В остальных случаях следуйте убедиться, что крышка устройства закрыта.
- Отключайте устройство в случае внезапного отключения электроэнергии. Для повторного запуска, включайте устройство через 10 минут после появления электричества. Высокое напряжение в момент подачи электричества может стать причиной повреждения устройства или пожара.
- Не позволяйте диким и домашним животным входить внутрь и ходить вокруг устройства. Это может стать причиной повреждения устройства, смерти или ранения животных. Кроме того, дикие и домашние животные могут повредить электропроводку и стать причиной возникновения пожара.



РИСУНОК 1



РИСУНОК 2



РИСУНОК 3

A-ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! !

- Устройство не оказывает стерилизующее воздействие на микроорганизмы. Поэтому, продукты, загружаемые в устройство, должны соответствовать гигиеническим условиям и быть упакованными. В противном случае, размножающиеся в продуктах микроорганизмы, могут представлять опасность для вашего здоровья.
- При загрузке в устройство продуктов без упаковки, с ненадлежащей упаковкой, пропускающей жидкость, вытекающая жидкость может вызвать коррозию металла, утечку газа в трубах, поклетение пластмассовых частей, потерю гигиенических условий, образование трещин, запаха, размножение микроорганизмов, представляющих опасность для вашего здоровья.
- Загружайте в устройство продукты, предварительно проверив срок их годности.
- Не используйте продукты, находящиеся в устройстве, до окончания срока годности. Размораживайте и используйте продукты, срок годности которых заканчивается. В противном случае, продукты с истекшим сроком хранения, могут стать причиной отравления.
- Категорически запрещается загружать в устройство горячие продукты для их охлаждения и замораживания. Продолжите горячие продукты определенное время при комнатной температуре, а затем охладите в холодильнике.
- Запрещается использовать для скобления льда любые предметы, кроме предоставляемого вместе с устройством пластикового ножа. В противном случае, при использовании режущих, острых и металлических предметов, вы можете повредить внутреннюю часть устройства. Кроме того, такие действия могут стать причиной утечки фреона.
- Категорически запрещается обливать водой или другой жидкостью устройство для размораживания льда. Категорически запрещается использовать паровые устройства для чистки, так как это может стать причиной повреждения или удара током.
- Категорически запрещается использование любых источников тепла для размораживания (электрическая печь, обогреватель и т.п.). Такие обогревающие устройства могут повредить пластиковые части устройства.
- Приобретенное вами устройство предназначено только для хранения замороженных продуктов. Пожалуйста, не используйте устройство в других целях. Фирма не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате нецелевого использования устройства.
- Устройство предназначено для использования в крытых помещениях. Не используйте устройство в открытых местах.
- Не загружайте в устройство продукты, не требующие замораживания или охлаждения.
- Установку, размещение, техническое обслуживание и чистку устройства необходимо осуществлять так, как указано в руководстве. Не делайте ничего противоречащего руководству по эксплуатации. В случае любого ущерба, возникшего в результате неправильного использования устройства, гарантийные условия будут недействительными.
- Следует быть внимательными при использовании устройств со стеклянными крышками, так как удар остройшим предметом или контакт с чрезмерно горячим веществом может стать причиной разлома стекла.
- В целях предотвращения скольжения или опрокидывания, устанавливайте устройство на ровное место, не имеющего уклона.
- Запускайте устройство только в положении, предназначенном для использования.
- Берегите устройство от попадания прямых солнечных лучей.
- В целях защиты от повреждений, перевозите и храните устройство только в нормальном положении использования. В противном случае, это приведет к потере права на гарантийное обслуживание.
- В целях предотвращения образования налета снега внутри устройства и чрезмерного запотевания стекол, убедитесь, что сливной клапан закрыт.

A-ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ

ÜB случае возникновения какой-либо неисправности, потребитель несет ответственность за принятие необходимых мер для продукции, хранящейся в устройстве. Фирма не несет ответственности за порчу продуктов в результате любой неисправности или неправильного использования устройства.

Приобретенное вами устройство предназначено только для коммерческого использования и применяется для хранения замороженной продукции.

Сразу после приобретения, проверьте устройство на наличие каких-либо неисправностей. В случае обнаружения повреждений, свяжитесь с продавцом в течение 24 часов.

Для того, чтобы эффективно и безопасно использовать изделие, пожалуйста, прочтите полностью данное руководство перед началом использования изделия и храните его в качестве источника для ссылок. Вы можете найти обновленную версию руководства по эксплуатации на нашем веб-сайте www.ugur.com.tr или в уполномоченных сервисных центрах.



Это изделие содержит символ классификации (WEEE), который указывает на утилизацию отходов электротехнического и электронного оборудования. В соответствии с этим, в целях минимизации воздействия на окружающую среду соответствующего изделия, следует соблюдать Европейские директивы о утилизации 2002/96/EC.

Если вы решите выбросить изделие в мусор или сдать на лом, то для получения необходимой информации обращайтесь в сервисный центр «Uğur». В таких случаях, устройство необходимо обязательно доставить местным утилизирующими организациям WEEE.

Приведенные в данном руководстве изображения являются представительскими и могут изменяться в зависимости от модели устройства. Так, как указанные в данном руководстве спецификации включают все опции, некоторые из них могут отсутствовать в вашем устройстве.

A-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! !

- Устройства, указанные в настоящем руководстве, спроектированы в соответствии с национальными и международными нормами безопасности и произведены под контролем.
- Для безопасного и надежного использования устройства, соблюдайте нижеуказанные правила.
- Проверьте, подходит ли розетка для работы вашего устройства. Всегда используйте только розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая система здания соответствует вашему устройству. Не используйте смещенные или незакрепленные розетки.
- Никогда не используйте для устройства удлинитель или мультирозеточный блок.
- При замене лампы, всегда следите инструкциям, указанным в настоящем руководстве. Мощность заменяемой лампы указана на декларируемой этикетке устройства, на этикете под непосредственно лампой и в данном руководстве. Фонарные лампы должны заменяться только сервисным центром «Uğur».
- Замена ламп освещения должна осуществляться компетентным сервисным центром «Uğur».
- В случае повреждения кабеля питания, он должен заменяться только компетентным сервисным центром «Uğur».
- Пожалуйста, звоните в сервисный центр «Uğur», если в процессе работы устройства у вас появились сомнения в связи с электрическим подключением.
- При отключении устройства от сети, всегда тяните только за вилку. Категорически запрещается тянуть за кабель.
- Никогда не снимайте никакие внешние защитные крышки, которые не указаны в данном руководстве. В случае снятия защитных крышек, вы можете обнажить электрические части, представляющие угрозу вашей жизни.
- Никогда не используйте для чистки устройства воду под давлением. Вода под давлением может повредить электрические части устройства.

Категорически запрещается самостоятельно заниматься электрическими вопросами. Не забывайте, безопасность важнее всего.

- Некоторые включают в розетку поврежденное устройство (например, повреждения при транспортировке). Обязательно обращайтесь в компетентный сервисный центр «Uğur».
- Всегда учитывайте максимальную вместимость при загрузке замороженных продуктов в устройство. Не превышайте линию нагрузки, указанную в вашем устройстве.
 - Не загружайте повторно в устройство размороженные продукты.
 - Замена всех электрических частей должна осуществляться только компетентным сервисным центром «Uğur».
 - Всегда храните упаковочные материалы вашего устройства вне досягаемости детей. Упаковочные материалы (нейлон, пенополиэтил и т.д.) могут представлять опасность для детей.
 - Запрещается использование без соответствующего надзора купленного вами устройства людьми с физическими (зрение, слух) или умственными недостатками, а также детьми и лицами с недостаточным опытом и знанием. Использование устройства маленькими детьми должно осуществляться под надзором взрослых. Не позволяйте детям играть с устройством.
 - В процессе размораживания не используйте материалы и металлы, не рекомендованные производителем. Вы можете повредить охлаждающие детали.
 - Не повредите компоненты охлаждающего цикла.
 - Ни в коем случае не используйте не рекомендованные производителем продукты/материалы внутри или снаружи кабины.
 - Вмешательство в устройство при неисправности должно в обязательном порядке осуществляться полномочным сервисным центром.
 - Категорически запрещается транспортировать или перемещать устройство, включенное в розетку.
 - Категорически запрещается осуществлять уход и ремонт устройства, включенного в розетку.
 - Запрещается хранить в устройстве такие вещества, как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся топливом.
 - Всегда соблюдайте правила, связанные с местом установки устройства. Несоблюдение правил установки охлаждающей шторки и решеток, может привести к риску возникновения пожара.

A-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! !

Пожалуйста, проверьте хладагент, указанный на этикетке вашего устройства.

Нижеуказанные 5 пунктов относятся к устройствам, содержащим углеводородные газы R600a и R290.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на защитном покрытии или корпусе устройства.

Запрещается использование механических инструментов или других предметов для ускорения процесса размораживания, за исключением рекомендованных производителем.

Не повредите охлаждающие компоненты.

Запрещается использование электрических приборов внутри секции хранения продуктов питания, если они не рекомендованы производителем для определенных моделей.

В целях снижения опасности воспламенения, установка этого устройства должна быть осуществлена только сервисным центром «Uğur».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! !

Ürününüz hasarlı veya düzgün çalışmıyorsa, lütfen fişini prizden çıkarınız. İçindeki yükünüüz uygun bir yere naklediniz ve hemen size en yakın Uğur Yetkili Servisini arayınız.


RU

В-ОБЩИЙ ВИД ВАШЕГО УСТРОЙСТВА



175

В - ОБЩИЙ ВИД ВАШЕГО УСТРОЙСТВА



С - УСТАНОВКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Выбор места установки

Рабочая среда очень важна для бесперебойной работы вашего устройства. При выборе рабочей среды:
Не устанавливайте устройство в места, подвергающиеся воздействиям внешней среды (на улице, проспекте и т.д.)

Не ставьте перед заслонкой картон, коробки и прочие материалы, которые препятствуют надлежащему охлаждению. (Рисунок 4)

Устанавливайте устройство на расстоянии минимум 1 (одного) метра от источников тепла (плита, радиатор, электронагреватель и т.д.). (Рисунок 5)

Не устанавливайте устройство напротив воздушной струи кондиционеров, вентиляторов, а также прямо перед дверьми и окнами. (Рисунок 6)

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. В случае попадания солнечных лучей на стекло устройства, работа устройства будет увеличена, что означает увеличение потребления энергии. Для правильной работы секции компрессора вашего изделия, должно быть обязательно обеспечено свободное поступление и выход воздуха.

При установке устройства к стене, между стеной и устройством должно оставаться расстояние минимум 150 мм (15 см).

ВНИМАНИЕ! !

В целях предотвращения переполнения сливной воды в очень влажной среде, убедитесь, что полы и стены в месте, где расположено устройство, не подвержены воздействию воды.

RU

RU

ПРИМЕЧАНИЕ

Стандарт тестирования потребления энергии для коммерческих типов устройств EN23953-2.
Технические спецификации продукции указаны на этикетке продукции. Фирма «Uğur Soğutma A.Ş.»
оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного
уведомления.

Класс 5	От +16 °C до 40 °C	45% Rh
Класс 7	От +10 °C до 35 °C	70% Rh

РИСУНОК 4

Климатический класс вашего устройства указан на этикетке технической спецификации, находящейся на изделии.




РИСУНОК 5



РИСУНОК 6

C - УСТАНОВКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Позиционирование

Возможные установочные позиции:

1 – Если только задняя сторона будет установлена к стене, то между стеной и устройством должно быть расстояние минимум 150 мм (15 см). (Рисунок 7)

2 – Если устройство устанавливается в угол, то между задней частью и стенкой должно быть расстояние минимум 150 мм (15 см), а боковую часть можно установить к стене.

При любом виде установки, следует учитывать обстоятельство, которое не должно препятствовать вентиляции компрессора.

Изделие не следует устанавливать с уклоном. Изделие следует устанавливать и запускать на ножках или колесиках.

Насколько будет свободно работать вентиляция компрессора, настолько будет эффективно работать устройство.



РИСУНОК 7

C - УСТАНОВКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Установка

Перед установкой, снимите и демонтируйте всю упаковку и нижний деревянный поддон устройства (Для снятия поддона может потребоваться подъем устройства).

Установите запасные части, находящиеся внутри устройства, согласно инструкциям по установке. Используйте только оригинальные запасные части «Üğur».

Неоригинальные запасные части могут представлять опасность повредить ваше устройство.

Установите устройство в необходимое для вас место. При установке устройства, следуйте правилам установки, указанным в руководстве.

При помощи уровня выровняйте устройство по ширине и глубине.

Балансировку устройства следует осуществлять при помощи передних регулировочных ножек (опционально) (Рисунок 8)

В моделях с колесами (опционально), после установки устройства необходимо заблокировать тормоза (опционально) колес или если отсутствуют тормоза колес, зафиксировать устройство так, чтобы оно не двигалось.



РИСУНОК 8

Правила электрического подключения

Устройство при подключении начнет работать, как указано на рисунке 9.

ВНИМАНИЕ! !

Запрещается подключить в мультирозеточный блок и использовать удлинитель. (Рисунок 10)

Устройство не имеет отдельного переключателя ВКЛ-ВЫКЛ.

Кабель подключения к сети устройства не должен контактировать с горячими поверхностями.

Используемая розетка обязательно должна быть заземленной. Кроме того, используемая розетка должна иметь сопротивление по крайней мере 10-16 А и быть защищена предохранителем. Касательно предохранителя розетки сети, обязательно обратитесь за помощью в технический сервис или к компетентному электрику.

Напряжение и частота сети должна соответствовать значению, указанному на этикетке внутри вашего изделия. Если напряжение в вашей сети чрезвычайно ниже или выше указанного значения, то необходимо обязательно использовать регулятор напряжения и обеспечить соответствующее питание. Вы можете получить помощь по данному вопросу у профессиональных электриков.

Не размещайте кабель вашего изделия на проходы. Это может стать причиной вашего ранения и нанести вред устройству. (Рисунок 11)




РИСУНОК 9




РИСУНОК 10



РИСУНОК 11

Запуск

ВНИМАНИЕ! !

Данное руководство по эксплуатации применяется для различных моделей устройств. Оснащение моделей может отличаться. Рисунки также могут отличаться.

Перед первичным запуском тщательно очистите внутреннюю часть и комплектующие устройства (см. стр. 26).

Если в процессе транспортировки и установки устройство сильно тряслось, то перед запуском, необходимо подождать 1 (один) час. Таким образом, компрессорное масло, поступившее в систему, будет возвращено обратно. Если запустить устройство сразу, то вы можете повредить компрессор.

Подключите устройство в розетку, с переменным током 220-240 в/50 Гц, установленную согласно

звук от компрессора.

Гегулировка внутренней температуры устройства

Внутренняя температура устройства имеет фабричную настройку, которая в любом случае предотвратит порчу хранящихся в нем продуктов.

Терmostат устройства находится в секции компрессора. В случае необходимости, только сервисный центр «Uğur» может настроить на любую температуру (за исключением моделей с цифровым терmostатом).

При эксплуатации устройства с использованием фабричных настроек, вы получите самый лучший результат, как в плане эффективности, так и в плане энергопотребления.

Устройство должно проработать минимум 3 (три) часа в пустом виде. Таким образом, вы обеспечите равномерное охлаждение всех внутренних частей устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внутренняя температура вашего устройства может регулироваться в диапазоне от -18 до -25 ° C.

D-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Использование цифрового термостата

Если приобретенное вами изделие оснащено цифровым термостатом, обратите внимание на следующее:
 Цифровые термостаты имеют заводскую настройку и не требуют дополнительной настройки. Вы можете изменить настройку термостата, как указано ниже.
 Цифровые термостаты содержат множество программ (например, ЭКО режим, ночной режим). Если вы считаете, что существует проблема в вашем устройстве, связанная с работой или охлаждением, обращайтесь в сервисный центр.
 Коды ошибок, выдаваемые цифровыми термостатами, находятся под заголовком устранения неполадок. При возникновении этих кодов ошибок, остановите сигнализацию термостата и позвоните в сервисный центр «Uğur».

	Включает/отключает ваш холодильник.
	Ручное размораживание
	Отключает звук сигнализации.

ECO Переводит в экономное и ночное положение.

Для термостата Carel;



- нажатия кнопки регулировки увеличивается нажатием на эту кнопку регулировки температуры. Активируется при нажатии на кнопку регулировки.
- нажатия кнопки регулировки, температура уменьшается нажатием на эту кнопку.



- для программирования. Используется только обслуживающим персоналом.
- вкл/выкл вашего устройства. После временного нажатия на кнопку регулировки, температура увеличивается путем нажатия на эту кнопку.
- увеличивает режим ручного размораживания установки одновременного нажатия на кнопку регулировки, температура уменьшается путем нажатия на эту кнопку.
- увеличивает регулировку температуры холодильника. Активируется при нажатии в течение 2-3 секунды на кнопку регулировки.

D-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Использование цифрового термостата

Для термостата Dixell;



- обеспечивает размораживание в ручном режиме.
- после нажатия на кнопку регулировки, температура увеличивается путем нажатия на эту кнопку.
- обеспечивает регулировку температуры холодильника. Активируется при нажатии в течение 2-3 секунд на кнопку регулировки.



- обеспечивает регулировку температуры холодильника. Активируется при нажатии в течение 2-3 секунд на кнопку регулировки.
- после нажатия на кнопку регулировки, температура увеличивается путем нажатия на эту кнопку.
- обеспечивает размораживание в ручном режиме.
- после нажатия на кнопку регулировки, температура уменьшается путем нажатия на эту кнопку.

Загрузка продуктов в устройство

После 3 (трех) часов работы устройства пустым, вы можете загрузить продукты питания (Если ваше устройство является моделью, оснащенной термометром, внутреннюю температуру устройства можно проверить по термометру).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! !

Перед загрузкой в устройство продуктов питания, устройство должно проработать пустым в течение 3 (трех) часов.

Не превышайте линию загрузки устройства.

Процесс размораживания

Устройство имеет функцию ручного размораживания.

При чрезмерном образовании снега на стенах устройства, данное положение может стать причиной снижения мощности и чрезмерного потребления энергии.

Используйте для скобления снега предоставляемый вместе с устройством скребок так, чтобы не повредить стены.

Если снега много и чрезмерно большая толщина, то переложите продукты в другое место.

Выдерните вилку из розетки. Обычно размораживание происходит в течение 2 (двух) часов.

Чтобы вода от размораживания не выплилась на пол, установите емкость в секцию слива воды.

После завершения процесса размораживания, просушите внутреннюю часть устройства, используя сухую тряпку.

Затем, устройство снова должно поработать пустым в течение 3 (трех) часов. После этого, можно вновь загружать продукты в устройство.

Отключение устройства

Перенесите продукты питания, находящиеся внутри вашего устройства, в соответствующее место.

Отключите устройство от сети. (Рисунок 13)

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо сделать следующее:

Очистите устройство. В противном случае, влага, оставшаяся на стенках, может вызвать потемнение внутренней поверхности.



РИСУНОК 13

.Ru ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! !

Если после отключения, устройство будет храниться в закрытом помещении, то:

Не накрывайте его пластиковым покрывалом. Пластик не пропускает воздух и поэтому может вызвать запах и запотевание устройства. В результате запотевания может возникнуть коррозия.

Храните устройство с открытой крышкой, иначе внутри может появиться запах.

Е-ЧИСТКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА

ЧИСТКА

Чистка устройства подразделяется на два этапа: внутренняя чистка и наружная чистка.

Перед началом чистки, обязательно соблюдайте нижеуказанные предупреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! !

Перед каждой чисткой отключайте устройство.

Всегда надевайте защитные перчатки во время чистки и обслуживания. Это защитит вас от травм.

Никогда не используйте для чистки абразивные и образующие царапины вещества (горючие, воспламеняющиеся вещества, растворители, такие как бензин, разбавитель, кислоты). Категорически запрещается использовать для чистки струю и воду под давлением.

Внутренняя чистка

Перенесите продукты питания, находящиеся внутри вашег
Перед началом внутренней чистки, дождитесь, пока темпер
достигает температуры окружающей среды.

Всегда надевайте защитные перчатки во время чистки и об
Удалите имеющиеся внутри аксессуары.

Производите чистку мягкой хлопчатобумажной тканью и
моющих средств, рекомендованных «Uğur Soğutma A.Ş.»

Сушите при помощи сухой хлопчатобумажной ткани. Не
потемнеть.

После завершения чистки, убедитесь, что внутри не осталось твердых или влагиных тел.

Повторную загрузку продуктов можно осуществлять лишь после работы пустого устройства в течение
3 (трех) часов, как указано в руководстве по запуску устройства.

RU

Внешняя чистка

Чистку следует осуществлять хлопчатобумажной тканью и теплой мыльной водой.

В процессе чистки, предотвращайте попадание воды в переднюю панель управления и в секцию
освещения.

Уплотнитель двери, следует чистить только чистой мыльной водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для внутренней и внешней чистки устройства вы можете использовать моющие средства,
которые вам предоставят в сервисном центре «Uğur».

Е-ЧИСТКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА

Транспортировка устройства

Отключите устройство от заземленной розетки.

Выполните процедуру размораживания.

Переносите устройство в нормально используемом положении. Запрещается переносить устройство
горизонтально, вертикально, лежа или с открытыми крышками.

В процессе транспортировки, защищайте устройство от ударов. Запрещается переносить устройство,
включенное в розетку или в загруженном виде.

В целях предотвращения какой-либо аварии или повреждения устройства от падения или скольжения,
устройство необходимо тщательно зафиксировать на транспортном средстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы во время отпуска или путешествия не будете использовать устройство, то следует
обратить внимание на следующие положения:

Если вы не будете использовать в течение короткого времени:

Оставьте устройство в рабочем состоянии.

Если вы не будете использовать устройство в течение длительного времени и хотите
отключить его:

Израсходуйте имеющиеся в устройстве продукты и опустошите его.

Отсоедините шнур питания от розетки.

Примените положения о размораживании и внутренней чистке, указанные в настоящем
руководстве.

Тщательно просушите внутреннюю часть устройства. Если не просушить, то может
возникнуть потемнение устройства.

Оставьте крышку устройства открытой.

RU

F - ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей, указанные в настоящем разделе, помогут вам легко устраниить эти неисправности. Если рекомендуемые положения не помогают, то для решения проблемы просим обращаться в сервисный центр «Uğur».

ВНИМАНИЕ! !

- Устранение всех неисправностей, которые могут возникнуть в вашем устройстве, должны осуществляться сервисным центром «Uğur».
- Любое вмешательство, которое может быть сделано вами, может навредить вам, вашим сотрудникам или клиентам, а также прекратить действие гарантии на устройство и причинить материальный ущерб (пожар и т.д.).
- В случае любой неисправности обращайтесь в центр обслуживания клиентов «Uğur» или в сервисный центр «Uğur» (см. страница 20)

Устранение неисправностей	Возможные решения	Результаты
Не работает холодильник (нет звука или слышится только звук вентилятора)	Это может быть вызвано термостатом. Не подключен. Возможно, что выбит или испорчен предохранитель. Возможно, что забиты или загрязнены конденсаторные пластины.	Повторно запустите при достижении подходящей температуры. Правильно вденьте и Обратитесь в сервис «Uğur» или к професс электрику. Очистите пластины к
Высокая внутренняя температура устройства.	Чрезмерно высокая температура внешней среды или неправильно настроен термостат. Слишком близко расположено к стене, закрыты вентиляционные жалюзи или закрыта передняя часть. Возможно, что имеется чрезмерное воздействие внешнего ветра. Слишком загрязнены конденсаторные пластины.	Переместите холодильник в место, где температура ниже. Приведите к указанной пустоте. Очистите переднюю часть вентиляционных жалюзи. Предотвратите ветер. Очистите пластины конденсатора.
Низкая внутренняя температура устройства.	Неправильная регулировка внутреннего термостата.	Настройте повторно термостат.
Внутри устройства и на стеклах высокий уровень запотевания.	Возможно, что внутреннее запотевание кабинки связано с закупоркой слияного отверстия для воды. Возможно, что запотевание стекла связано с тем, что уровень влажности внешней среды превышает 65%.	Очистите отверстие для слива воды Относительно высокой влажности, вы можете переместить ваш холодильник в среду с меньшей влажностью.
Из нижней части холодильника идет неприятный запах.	Загрязнен нижний лоток для слива воды.	Очистите лоток для сброса воды.

Значения мощности ламп и светодиодов, используемых в вашем устройстве, указаны в местах их установки и могут изменяться в зависимости от устройства. Неисправности ламп и светодиодов устройства должны устраняться только сервисным центром «Uğur».

F - ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Неисправности цифрового термостата

Аварийные сигналы для термостатов Dixell;

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА	НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
P1	Неисправность датчика помещения	Проверьте подключение датчика.
P2 sen	Неисправность датчика испарителя	Проверьте подключение датчика перед заменой датчика.
HA ra-	Сигнализация максимальной температуры	Проверьте работу компрессора и значения соответствующих параметров.
LA ra-	Сигнализация максимальной температуры	Проверьте работу компрессора и значения соответствующих параметров.
EA	Внешняя сигнализация	При отключении цифрового входа, сигнализация останавливается автоматически.

Аварийные сигналы для термостатов марки

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА	НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
EO	Сбой датчика управления 1 (Контроль)	Проверьте датчик
E1	Сбой датчика управления 2 (Размораживание)	Проверьте датчик и d0 = 0/1/4, F0 = 1
E2	Сбой датчика управления 3 (Конденсатор)	Проверьте датчик и является ли (A4 = 10)
IA	Внешняя сигнализация	Проверьте выходы внешней сигнализации или параметры A4 и A7.
dOr	Сигнализация открытой двери	Проверьте, что дверь закрыта или параметры A4 и A7.
LO	Сигнализации низкой температуры	При возврате температуры в диапазон установленных значений, сигнализация отключается автоматически. Также проверьте заданное значение.
HI	Сигнализации высокой температуры	При возврате температуры в диапазон установленных значений, сигнализация отключается автоматически. Также проверьте заданное значение. Проверьте, правильно ли работает система охлаждения.
EE/Eer	Сбой параметров устройства	Проверьте параметры.
EF	Сбой рабочих параметров	Проверьте параметры dT, dP и d4; проверьте эффект размораживания. Когда процесс размораживания будет нормально завершен, сигнализация автоматически отключается.
ED	Размораживание завершено вне времени	dT, dP ve d4 parametrelerini; defrost etkisini kontrol et. Defrost işlemi normal olarak bittiğinde alarm kapanacaktır.

Ответственность за регулировку цифрового термостата, отличающегося от фабричной регулировки, полностью лежит на пользователе. Фирма не будет нести ответственность за материальный и моральный ущерб, возникший в результате изменения настроек.

F - ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕД
ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Неисправности цифрового термостата

Аварийные сигналы для термостатов марки Elstat:

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА	НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
=	Дверь открыта	Проверьте дверь устройства.
rSF	Отказа системы охлаждения	Проверьте работу компрессора и значения соответствующих параметров.
PF1	Неисправность датчика	Проверьте датчик
PF2	Датчик шкафа и конденсатора	Проверьте значения параметров.

Ответственность за регулировку цифрового термостата, отличающегося от фабричной регулировки, полностью лежит на пользователе.

Фирма не будет нести ответственность за материальный и моральный ущерб, возникший в результате изменения настроек.

RU

RU

يشمل دليل الإستعمال هذا الموديلات المدونة أدناه.

UDD 100 SCEL	UDD 600 SBK	UDD 500 SCB
UDD 200 SCEL	UDD 100 CK	UDD 550 SCB
UDD 300 SCEL	UDD 160 CK	UDD 100 SCE
UDD 400 SCEL	UDD 200 CK	UDD 200 SCE
UDD 500 SCEL	UDD 300 CK	UDD 300 SCE
UDD 550 SCEL	UDD 400 CK	UDD 400 SCE
UDD 100 SCEBN	UDD 500 CK	UDD 500 SCE
UDD 200 SCEBN	UDD 600 CK	UDD 550 SCE
UDD 300 SCEBN	UCD 2240 SCE	UDD 200 SCN
UDD 400 SCEBN	UCD 2240 SCEL	UDD 300 SCN
UDD 500 SCEBN	UDD 100 SCBL	UDD 400 SCN
UDD 100 SCEBL	UDD 200 SCBL	UDD 500 SCN
UDD 200 SCEBL	UDD 300 SCBL	UDD 100 SCL
UDD 300 SCEBL	UDD 400 SCBL	UDD 200 SCL
UDD 400 SCEBL	UDD 500 SCBL	UDD 300 SCL
UDD 500 SCEBL	UDD 550 SCBL	UDD 400 SCL
UDD 550 SCEBL	UDD 100 SC	UDD 500 SCL
UDD 100 SCEBNL	UDD 200 SC	UDD 550 SCL
UDD 200 SCEBNL	UDD 300 SC	UDD 600 SCL
UDD 300 SCEBNL	UDD 400 SC	UDD 100 SCEB
UDD 400 SCEBNL	UDD 500 SC	UDD 200 SCEB
UDD 500 SCEBNL	UDD 550 SC	UDD 300 SCEB
UDD 200 SBK	UDD 600 SC	UDD 400 SCEB
UDD 300 SBK	UDD 100 SCB	UDD 500 SCEB
UDD 400 SBK	UDD 200 SCB	UDD 550 SCEB
UDD 500 SBK	UDD 300 SCB	
UDD 550 SBK	UDD 400 SCB	

المعلومات

عزيزي العميل ،

الرجاء منكم قرائة الدليل بإستعمال منتجكم هذا الذي تم تصنيعه بعناية والذي خضع إلى اختبارات الجودة في منشآت Uğur Soğutma A.Ş.

القيام بقراءة هذا الدليل الخاص بجهازكم بأكمله بدقة وحذر من أجل إستعمال المنتج بكفاءة عالية والحفاظ على هذا الدليل كمرجع يترشد به في وقت لاحق ، وفي نفس الوقت نرجو منكم إستعمال المنتج وفق الشروط المبينة في هذا الدليل.

للتغدير شركتنا مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن العطب الناجم عن عدم إستعمال منتجكم هذا بشكل مطابق للقواعد والمعلومات الموجودة في هذا الدليل أو / و القيام بإستعمال المنتج بشكل غير صحيح يمكن لكم الوصول إلى النسخة المحدثة من دليل الإستعمال من خلال زيارة موقع الويب الخاص بشركتنا

www.ugur.com.tr

McGrp.Ru

عميلنا العزيز،

إن النقاط الواردة في هذا الدليل والواجبه بعدها يعني الإعتبار عبئنة بعناوين إنتبه ، حاذر، ملاحظة وإقتراح .

وقد تم القيام بتعریف هذه العناوین أدناه بحسب أهميتها؛ يرجى منكم قراءة كل منها بدقة وحذر.

وتعتبر العناوين المبينة في هذا الدليل بعيارات إنتبه ، حاذر، ملاحظة وإقتراح سارية المشغولي سائر مراحل شحنوتركيب منتجكم وكذلك طيلة مدة إستعمالكم له.



إنتبه !

لتضمن معلومات تتعلق بمنع إصابة المنتج بأضرار فادحة يمكن ب نتيجتها إستعمال المنتج أو الإصابة بالجرح أو بخسائر فادحة في الأرواح والمتلكات أثناء الاستعمال .



حاذر !

لتضمن معلومات خاصة بمنع الأخطاء التي قد تؤدي إلى هبوط في كفاءة للاجتكم أو ظهور الأعطال خلال إستعمالكم للمنتج.



ملاحظة



إقتراح



تتضمن معلومات إيضاحية خلال الاستعمال.



تتضمن معلومات إيضاحية خلال الاستعمال.

AR

AR

في حالة ظهور أي عطب في جهازكم فإن إتخاذ التدابير الخاصة بالمواد الغذائية الموجودة بداخله تعود على المستهلك، ولا تعتبر شركتنا مسؤولة عن تلف هذه المواد الغذائية الناجم عن أي عطب أو عن الأخطاء في الاستعمال.

تم تصميم منتجاتنا بفرض حفظ المواد الغذائية في وسط بارد . ولا تعتبر شركتنا مسؤولة عن الخسائر والأضرار التي قد تصيب المنتجات نتيجة القيام بإستعمالها خارج نطاق الفرض المذكور.

أ. التدابير والخطوات الواجب إتخاذها قبل البدء بإستعمال منتجكم وتحذيرات الأمان والسلامة

إنتبه !

- لاتضع المنتج في موضع معرض إلى أشعة الشمس المباشرة أو في مكان قريباً من مصادر حرارية مثل المدفأة أو من مشعاع التندوفة المركبة أو الفرن أو الملاسخ الكهربائي أو الأشعة فوق الحمراء، حيث يؤدي هذا الوضع إلى هبوط في كفاءة جهازكم وإصابته بالضرر وقد يؤدي إلى عطب بسيط دون إستعماله. (الصورة ١)
- تم ضبط منتجكم لهذا وفق تيار كهربائي قدرة ٤٠٠٢٠٥٠ فولت -٥ هرتز، وقد يؤدي القيام بإستعمال المنتج بجهد (فولت) مختلف إلى إيقاعه في وضع غير صالح للإستعمال والتسبب في الحرائق. (الصورة ٢)
- لا تعتبر شركتنا مسؤولة عن الأعطال والخلفات التي قد تجمّع عن إستعمال التلاجة في دارة كهربائية خالية من التأثير.
- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية متلاقة ومتناسبة مع بنود الراجل الرسمية للمحلية. (الصورة ٣)
- يجب أن تتضمن شبكة المنشآت الكهربائية بالتأكيد على الفاصل التاضلي وعلى الفاصل الكهربائي للحماية من الصدمات الكهربائية وأخطار الحرائق.
- شع الجهاز في موعد حالي من الرطوبة يتمتع بجودة جيدة دون أي عائق.
- يجب القيام بالتأكد قبل الإستعمال الأولي بالتحقق من الداخل (أنظر الصورة ٤).
- أترك الجهاز بعد ثنيته في موقفه دون حركة لمدة ساعة واحدة (٤٠ دقيقة) قبل الدخول بتشغيله وإستعماله.
- يجب أن لا تقل المادة الرغمية للانتفاخ قبل التشغيل عن ساعتين (٢) على الأقل لدى القيام برتركيب الجهاز في ظروف جوية باردة جداً.
- يجب من أجل العدولية دون فقدان الأدقية مثلاً لها وإنصافها بالجلاصيف القيام بثنيتها جيداً بشكل يمنع تسرب الهواء إلى داخلها وذلك قبل عملية توصيفها في جهازكم.

- لتجنب فتح باب جهازكم في حالات انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة وذلك بقصد اللامي قفلان بروفة ، لا تتجاوز إلى فصل الجهاز للملبس الكهربائي يقصد توقيف الطاقة الكهربائية لدى عدم وجود حاجة إلى إستعماله أو لدى تركه فارقاً لفترة زمنية قصيرة وذلك إلى إستهلاك كمية أعلى من الطاقة الكهربائية عند القيام ببريد الجهاز من جديد.
- يزداد تراكم الجليد وتبييض قدرة الجهاز على القيام ببريد علىوجه الصحيح في المنتجات التي تترك أقطفتها متلوحة عرضة للتلف والإلحاد بصورة دائمة . ولذا يجب عليكم فتح غطاء المنتج لدى الحاجة فقط . كما يجب عليكم التأكد من أن ما يوجد في وضع الأسلال لدى عدم وجود حاجة إلى إستعماله .
- إفصل الملاسخ عن الملبس الكهربائي لعدة الأسباب الملاسخ للتيار الكهربائي . ومن أجل إعادة التشغيل بعد عودة الكهرباء انتظر لمدة ١٠ دقيقة بعد وصول التيار الكهربائي ومن ثم دخلن الملاسخ في الملبس . قد يؤدي جهد (فولت) الكهرباء الذي يكون غالباً لدى وصوله بعد انقطاع إلى إصابة برادكم بالألام أو وقد يؤدي إلى نشوب الحرائق .
- يجب عدم السماح للحيوانات البرية والحيوانات الأليفة بالدخول إلى داخل جهازكم أو التجوّل حوله إذ أن ذلك قد يؤدي إلى إصابة المحمد (دب فريزر) بالألام أو إلى صوت الحيوانات أو إصابتها بالبرجرح . كما قد تقوم الحيوانات البرية والأليفة بإلحاق الضرر بالتمديدات الكهربائية مما يؤدي ذلك إلى نشوب الحرائق .



الصورة ١



الصورة ٢



الصورة ٣

جدول المحتويات

- أ. التدابير الواجب إتخاذها قبل البدء بإستعمال جهازكم وتحذيرات الأمان.
- بـ. المظهر العام لجهازكم وللمواصفات التقنية
- ثـ. تركيب وتنمية جهازكم
- جـ. إستعمال جهازكم
- دـ. تنظيف جهازكم وصيانته والتخل
- هـ. الأعمال التي يجب القيام بها قبل إستدعاء الخدمات المعتمدة

أ. التدابير والخطوات الواجب إتخاذها قبل البدء بإستعمال منتجكم وتحذيرات الأمان والسلامة

إنتبه!

- لا يوجد لهذا الجهاز أي تاريخ تعيني ضد الكائنات الحية الدقيقة، ويجب تبعاً لذلك توقيع شروط النظافة التامة والتغليف الجيد فيما يتعلق بالأغذية التي سوف تضعونها في منتجكم هذا، وإن الكائنات الحية الدقيقة التي تتطور في الأغذية قد تؤدي إلى تهديد صحتكم.
- قد يؤدي قيامكم بتنبيه المسواد الغذائي داخل الجهاز بدون تغليف أو ضمن أغلفة غير واقية إلى تسرب السوائل منها، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية للجهاز إلى تسرب الغاز من الأنابيب وأعصار الأسلام البلاستيكية وظهور التشققات وزوال الشرطوط الصحية وإنشار الروائح غير المرغوبة وتهدىء صحتكم نتيجة لنمو الأحياء الدقيقة.
- يجب القيام بمرافقة والتأكد من تاريخ آخر موعد الاستعمال للأغذية الموضوعة داخل الجهاز.
- يجب عدم القيام بإستهلاك المسواد الغذائي الموضوعة في جهازكم في نهاية فترة فترة موعد الاستعمال، فومساً بإستعمال هذه الأغذية بتناولها قبل موعد تاريخ الإستهلاك، إذ إن إستعمال المسواد الغذائي الذي تجاوزت موعد صلاحية الإستعمال قد يؤدي إلى الإصابة بالتسوس.
- امتنع بالكامل عن وضع الأغذية الساخنة داخل جهازكم بقصد تبریدها وتجميدها، حيث يجب وضعها لمدة من الزمن درجة حرارة الغرفة وتبریدها في الثلاجة.
- امتنع عن إستعمال أي جسم آخر عوضاً عن السكين البلاستيكي الخاص بتنزيل الجليد المرافق مع هذا المنتج بغير إزالته الجليد، حيث يؤدي القيام بإستعمال أدوات معدنية بدلاً من إصالح التضرر بالأجهزة، ويجدر الدالحة جهازكم، كما قد يؤدي الإستعمال الخطأ بهذا الشكل إلى تسرب الغاز.
- تحذى القيام بسكب الماء، أو أي سائل آخر من أجل تنزيل الجليد المراكم في جهازكم، كما يجب الامتناع بالتأكيد عن القيام بإستعمال أجهزة التنظيف الخارجية، حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابة جهازكم بالآثار أو تعرضاً إلى صعلة كهربائية.
- يام بإستعمال أي مصدر حراري (مدفأة كهربائية ، سخان ، ماشية) من أجل تنزيل الجليد في السيار ، حيث قد تؤدي سخون هذه إلى إلحاق الأضرار للأسلام البلاستيكية.
- إن المنتج الذي قدم شرطاته قد تم تصميمه وتنفيذه من أجل حفظ الأغذية المجمدة فقط . يرجى منكم عدم إستعماله في أغراض أخرى . ولا تعتبر شركتنا مسؤولة عن الحسائر والأضرار الناجمة عن إستعمال المنتجات في أغراض مختلفة عن ذلك.
- تم تصميم جهازكم من أجل الإستعمال في الأماكن الداخلية . يجب عدم القيام بإستعمال منتجكم هذا في الهواء الطلق .
- يجب عدم القيام بوضع مواد لا تحتاج إلى التبريد أو التجميد داخل جهازكم.
- يجب القيام بتركيب الجهاز وتنبيئه في وضعه وبياناته بالشكل المبين في دليل الإستعمال . ويجب عدم القيام بإستعماله بشكل يتضمنه تغييره وبياناته بالشكل المبين في دليل الإستعمال . وفي حالة إصابة الجهاز بضرر ناجم عن الإستعمال بهذا الشكل ، فإن شروط الضمان تصبح غير سارية المفعول بسبب الأضرار الناجمة عن إستعماله.
- يجبأخذ العصيطة بشكل خاص لظروف الإستعمال تحطم الزجاج في المنتجات المجهزة بالعصيطة زجاجية بسبب صدمة أو ضربة يجسم حاد ودبي . أو بسبب التلاسن مع جسم حار جداً .
- يجب وضع وتنبيئ جهازكم على سطح مستوي غير مائل لتجنب إزلاق أو إنقلاب الجهاز .
- قم بتنشيف وإستعمال الجهاز في وضع التشغيل فقط .
- لا تتركوا جهازكم عرضة إلى أشعة الشمس المباشرة .
- يجب القيام بحمل وذرير جهازكم في الوضع الإعتيادي للإستعمال فقط من أجل حمايته من الأثار والخدال ، والقيام بعمل مخالف لذلك قد يؤدي إلى فقدان حل الضمان .
- تأكد من إغلاق سادة التفريغ وذلك لمنع حادثة التعرق على الأسطح الزجاجية وترکم الثلج داخل جهازكم .

أ. التدابير والخطوات الواجب إتخاذها قبل البدء بإستعمال منتجكم وتحذيرات الأمان والسلامة

ملاحظة

في حالة ظهور أي عطب في منتجكم فإن إتخاذ التدابير الخاصة بالمواد الغذائية الموجودة بداخلك تعود على المستهلك، ولا تعتبر شركتنا مسؤولة عن تلف هذه المواد الغذائية الناجم عن أي عطب كان أو عن الأخطاء في الإستعمال.

تم تصميم الجهاز الذي قدم شرطاته من أجل الإستعمال في الأغراض التجارية فقط بقصد حفظ الأغذية المجمدة .

يجب عليكم القيام بفحص وعيادة المنتج الذي قدم شرطاته قور الإستلام للتأكد من عدم وجود أي عطب فيه، وفي حالة وجود أي عطب أو ضرر يجب القيام بمراعاة بالحكم خلال ٤٢ ساعة.

تحتوي أنباء الموديلات الخاصة بالمنتجات التي تم إعدادها خارج نطاق الموديلات الاعتيادية بناءً على الطلبيات الخاصة على أحرف الأرقام المتفوقة. يمكنكم الإتصال مع مراكز الخدمات المعتمدة من أجل الحصول على الموصفات التقنية لهذه المنتجات. نرجو منكم القيام بقراءة هذا الدليل بأكمله بدقة وحذر قبل البدء بإستعمال المنتج الخاص بكم من أجل إستعمال المنتج بكفاءة عالية وبشكل آمن، وحفظ هذا الدليل كمرجع لإرشاده، ويمكن لكم الوصول إلى النسخة المحدثة من دليل الإستعمال من خلال زيارة موقع الويب الخاص بشركتنا rt.moc.ngu.www.

يحتوي هذا المنتج على رموز بين تصريحات نظارات المعدات الكهربائية والألكترونية (EEWW/EEEA) . ويجب على المستعمل، بناءً على ذلك ، الالتفاف إلى التعليمات الأوروبية رقم CE/2017/20 .
هذا المنتج على البيئة إلى أدنى حد ممكن.



يمكنكم الإتصال بمركز خدمات أفور المعتمدة من أجل الحصول على المعلومات المطرورة الخاصة بالرغبة في التخلص من هذا المنتج أو إزالته إلى الغرفة. ويجب في هذه الحالة بالتأكيد إيصال جهازكم إلى مؤسسة التخلص من النفايات الكهربائية والألكترونية (EEEW) .

أن الصور والرسوم الموجودة في هذا الدليل هي صور تمثيلية قد تختلف بحسب الموديلات الخاصة بالمنتجات. ونظراً لكون الموصفات المبينة في هذا الدليل شاملة لمجموعة الخيارات ، فإن بعض الخيارات قد تكون غير موجودة في المنتج الخاص بكم.

أ- تحذيرات السلامة

! انتبه !

- تم تصنيع المنتجات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وتلبيتها وفق التصاميم وأعمال المراقبة المنصوصة في المعايير الوطنية المحلية والعالمية.
- يجب الإصبع يدقة وحذر إلى القواعد والشروط المذكورة أدناه المتعلقة بالإستعمال السليم والآمن.
- تأكيد من أن المقياس الكهربائي الذي سوف يستعمل ملائم لتشغيل جهازكم .ويجب القيام بربط الجهاز بمحبس كهربائي مجهر بخط التأريض. يجب التأكيد من أن التمدييدات الكهربائية للم Feinstein ملائمة. لا تستعمل المقابس المقطوعة والرخوة غير الملائمة في أسكناها بإسكتار.
- لا تستعمل الجهاز على الإنلاق بقابل التبديل أو بمقبر متعدد المفاتيح.
- يجب الإصبع بشكل قطعي إلى التوجيهات المبنية في هذا الدليل فيما يتعلق بتبدل المصايخ . إن قوة المصاص الذي سيتم تبديل موسود على الأصلة بيانات الجهاز المذكورة مبنية تحت المصاص وهذا الأمر موضح في الدليل . ويتم تبديل مصايخ التظليلات من قبل خدمات أوغور المعتمدة فقط.
- يجب بالتأكيد في حالة نفف كابل الكهرباء الرئيسي الناقل تقييف همن قبل خدمات أوغور المعتمدة.
- يرجى منكم في حالة وجود أي شك في التوصيات الكهربائية أثناء تشغيل الجهاز اتصال مباشرة بخدمات أوغور المعتمدة.
- كن حريصاً على سحب المقابس الخاص بالجهاز من المقياس الكهربائي بالإمساك بالمقابس من قسم الرأس الرئيسي. يجب عدم الإمساك والسحب من الكابل.
- للنجاة إلى نفكك أو نزع أي غطاء وقاية خارجي لم يذكر في دليل الاستعمال هذا، حيث يمكن لدى القيام بنزع الغطاء الوصول إلى أحصار كهربائية تؤدي إلى التعرض إلى أحصار فادحة.
- لا تستعمل لها المضبوط بتاتاً من أجل التطبيق. إن الماء المضبوط يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأقسام الكهربائية أعنيه نفسك بأمان الكهرباء، تذكر بأن السلامة هي أهم من كل شيء آخر.
- على الإطلاق إلى القيام بتشغيل سنج تعرضاً إلى الأمور (مثل الأشواك الملوثة عن عملية النقل)، قم بإلبالغ الأمر إلى أقرب مركز خدمات أوغور المعتمدة.
- ضع ظاهرة الاستهباب بعين الاعتبار لدى القيام بعمليات منحكم بالمواد الغذائية المجمدة. يجب أن لا تتجاوز كمية العينة خط الحد الأعلى للإستهباب المبين على المنتج.
- تجنب القيام بوضع الأغذية التي تم تدويبها، مرة أخرى في متجمجم.
- يجب القيام بالتأكد بتأمين تبديل القطع الكهربائية من قبل خدمات أوغور المعتمدة.
- ضع مواد تغليف الخاصة بجهازكم في مكان بعيد عن متناول الأطفال. تشكل مواد التغليف والتغليف (التابلون، البوليسترين وماشابه) عناصر خطيرة وضارة بالأطفال.
- يجب عدم سباحة واستعمال المنتج الذي ق testim بشرانه من قبل الأشخاص الملعونين ذهنياً وبدنياً (معهم، بعمر)، ومن قبل الأولاد والأشخاص الذين يعانون من التقى في الخبرات والمعلومات دون إشراف من قبل شخص مسؤول عنهم وعن سلامتهم. و يجب وضع الأولاد الذين يستعملون الجهاز تحت المراقبة والتأكيد من عدم قيام الأطفال باللعب بالمنتج.
- لا تنجأ إلى إستعمال أي آداة أو جسم معدى خالص عملية التدويب في متناوله المصتعن، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة البدر بآقسام التبريد الخاصة بالتجارة.
- تجنب إلحاق الضرر بمحكونات دورة التبريد.
- لا تنجأ إلى إستعمال أي مواد / منتجات داخل التلاجة أو خارجها في تقارحها الشركة المصنعة .
- يجب بالتأكيد تأمين القيام بالمدخلات الرئيسية المتعلقة بهذا المنتج من قبل مركز خدمات أوغور الكهرباء.
- لا تنجأ على الإنلاق إلى تحريك متجمجم من مكانه والعمل على ذلك عندما يكون موصولاً بمصدر الكهرباء.
- يجب عدم القيام بتحفيز العبوات المعدنية البخارية على مواد دائمة فإلاهاع الشائع في داخل هذا المنتج.
- يجب الإصبع واستمرار إلى القواص الخاصة وإختيار موقع جهازكم وترتيبه في مكانه . وقد يؤدي عدم الامتثال إلى أمر موضع فحص الجهاز المتناففة الهولية إلى خطر نسوب المريق.



! انتبه !

- الرجاء القيام بفحص غاز التبريد المبين على اللائحة الخاصة بـلاتجتك.
- المواد الخام المذكورة أدناه خاصة بالمنتجات الحاوية على غاز ٧٤٠-٥٠-٩٢R الهيدروكربوني.
- لا تنجأ إلى إللاق منفذ التهوية الموجودة في الغطاء الخارجي أو هيكل التلاجة.
- يجب عدم التبرير على الأدوات الميكانيكية أو عدم اللجوء إلى أي تدبيبات أخرى لم يقترحها المصنع فيما يتعلق بتسريع عملية إزالة وتدويب الجليد.
- يجب عدم إلحاق الضرر بـلاتجتك.
- يجب عدم استخدام الأجهزة الكهربائية في القسم الخاص بتحفيز المواد الغذائية في الجهاز ماعدا النماذج الموسى بها من قبل الشركة المصنعة.
- يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز من قبل خدمات أوغور المعتمدة فقط وذلك لتجنب خطر الحرائق.

! حاذر !

- أفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء إذا كانت لاتجتك مصادبة بالبشر أو إذا كانت تعمل بشكل غير صحيح. إنشل المواد الغذائية الموجودة بداخليها إلى مكان ملائم آخر ومن ثم اتصل بالقرب مركز خدمات أوغور المعتمدة.

Ru



McGrp.Ru

مــلاحظــة

إن معيار قياس إستهلاك الطاقة في المنتجــات التجــاريــة هو . 2-25922NE
والمواصفــات التقــنية لــ المنتــجــات موجودــة في الملصــقات المــوجودــة علىــ المنتــجــ.
وعلــى شــركــة UGUR amrukos rafit A مــلاحظــة فيما يتعلــق بتغيــير المــواصفــات التقــنية لــ المنتــجــات دونــ الحاجــة إلىــ التــفــصــيلــ.
بتــليــغــ ذلكــ.

ت- تركيب منتجكم

ت- تركيب منتجكم

إختيار مكان وضع الثلاجة

إن اختيار المكان الخالي بالثلاجة أمر بالغ الأهمية من حيث تشغيل وإستعمال تراكتكم دون آية عرقلة . ولدي القيام بإختيار الوسط الذي سيتم تشغيل الثلاجة فيه :

- يجب عدم القيام بوضع الثلاجة خارجأي الهواء الطلق معرضاً إلى العوامل الخارجية (مثل الرقال أو الشارع وما شابه)
- تجنب القيام بوضع قطع الكرتون أو العلب وما شابه من المعدات أمام الدرفات السفلية للثلاجة وذلك من أجل تأمين قيام جهازكم بعملية التبريد على أكمل وجه. (الصورة ٤)
- ضع الثلاجة على بعد لا يقل عن متراً واحداً (١) عن مصارد الحرارة (مثل المدفأة، مشعاع التدفئة المركبة والساخن الكهربائي وما شابه) (الصورة ٥).

- لا تضع الثلاجة في مواجهة فوهات التكييف الهوائي أو تحت المراوح وأمام الأياوب والنواذن بشكل مباشر. (الصورة ٦)
- لا تتركوا عرضة أشعة الشمس المباشرة، إن وصول أشعة الشمس إلىواجهة الزجاجية للجهاز سوف يؤدي إلى رفع معدل إشغالكم ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع إستهلاك الطاقة.
- يجب من أجل إلزام الفرصة المضحة الهوائية بالقيام بوطنيتها على أكمل وجه المساح للهواء بالدخول والخروج من المكان بسهولة وإريح . يجب عند تثبيت المنتج من الحافظ التأكيد على ترك مسافة قدرها ٥٠-٥١.مم (الصورة ٧). بين الحافظ والطرف الخلفي لجهازكم.



يجب القيام في الأوساط المتميزة بالرطوبة العالية ببذل العناية الكاملة ضد الأضرار التي تجم عن إنساب ماء الحرف الفائض عن وحدة الجهاز إلى أرضية وجدران المكان المحيط بجهازكم.

وخلال أعمال التجميع والتركيب التي تقوم بها خدمات أوغور للمختصة، ستقوم خدمات أوغور بتقديم المعلومات والتوجيهات فيما يتعلق بإختيار الموضع الملائم للثلاجة. إن الشرار النهائي بهذا الشأن والخاص بمكان وضع الثلاجة سوف يكون عائدًا إلى مستهلكك، إن تم إدخاله في الماء . لذلك سوف يتم بحالها على إستئناف خدمات التركيب الخاصة بهذه العملية من قبل خدمات أوغور للمختصة . وفي حالة عدم عن القرار النهائي الذي يتبينه المستهلك والمتعلق بإختيار الموضع الثابت للثلاجة، فإن سارل المسؤوليات المتعلقة ون عائدة على المستهلك.


يقدم منتجكم الكلمة المفضلة في التبريد وفقاً للتصنيف المناخي ضمن الشروط المميزة في الجدول التالي، ولمن يتوجب أن تكون درجة حرارة الوسط المحيط الذي سوف يستغل فيها جهازكم مطابقة للسوابيط المذكورة هذه.

التصنيف المناخي	نطاق درجات الحرارة	الرطوبة
المجموعة ٢	٣٥% - ٦١%.	٩٠% و ٧٥%.
المجموعة ٤	٣٣% - ٦١%.	٩٠% و ٥٥%.
المجموعة ٥	٣٣% - ٦١%.	٩٠% و ٥٦%.
المجموعة ٧	٣٣% - ٦١%.	٩٠% و ٥٣%.



الصورة ٤

إن التصنيف المناخي لトラكتكم موجود على اللاصقة التي تبين المؤهلات التقنية لجهازكم وللإشارة على سطح الثلاجة.



الصورة ٥



الصورة ٦

الموضع الثابت للثلاجة

لموقع المحمول لوضع وثبت الثلاجة


- وضع منتجكم بقدرة بشكل يواجه الوجه الخلفي له للحافظ : يجب بالتأكيد ترك مسافة قدرها ٥١.مم (الصورة ٧) بين الحافظ والوجه الخلفي لجهازكم . (الصورة ٧)

- وضع الجهاز في الزاوية : يجب عنده وضع المجمد في الزاوية ترك مسافة قدرها ٥١.مم (الصورة ٧)، بين الحافظ وطرفه الخلفي، أما الطرف الجانبي فيمكن أن يستند على الحافظ الآخر المزاوية.

إن أهم حاجة في وضع الثلاجة في موضعها ثابت هو عدم عرقلة حركة الهواء والتقوية لمجموعة ضاغطة الهواء.

ضع تراكتك في وضع مستوى دون تعريضها إلى أي منحدر وقم بتنبيتها فوق أرجلها أو فوق عجلاتها ومن ثم بادر في تشغيلها.

كثيراً كانت التقوية في مجموعة الضاغط جيدة وحرة كلما كان تشغيل الجهاز سليماً وصحيناً.



الصورة ٧

ت- تركيب منتجكم

التركيب

يجب قبل وضع جهازكم في مكانه الثابت القيام بقطع وزرع سائر معدات التثبيت ومنصة التقل الخشبية (قد يتطلب شرط منصة التقل رفع الجهاز عن الأرض).

قم بتركيب قطع التبدل الموجود داخل المنتج حسب إرشادات التركيب، استعمل قطع التبدل أوغير الأصلية فقط.


قد تؤدي قطع التبدل غير الأصلية إلى تشکيل خطأ علىكم وقد تؤدي إلى إلحاقضرر بجهازكم.

منع الجهاز في الموضع المزبور، هذه الإرشادات الخاصة بقواعد التركيب بعض الإعتبار أثناء عملية تثبيت اللامبة في موضعها الثابت.

منع المонтث في وضع متزن باستعمال مقياس ميزان الماء عرضًا وعمقًا.

يمكنكم القيام بتأمين وضع الإسران في منتجكم هنا عن طريق إستعمال أرجيل التعبير والتبييض الأمامية (اختياري) الموجودة في السفل. (صورة رقم ٨)

يجب القيام في التملاج المجهزة بالعجلات (اختياري) بقلل ملامح العجلات بعد الانتهاء من عملية التركيب . وفي حالة التملاج في المجهزة بالملامح يجب التأكيد من تثبيت الجهاز في موضعه الثابت بشكل قوي.



الصورة ٨

قواعد الوصل بلكهرباء

سيقوم جهازكم بالبدء بالعمل لدى قيامكم بوصل قابس في المقبس كما هو موضح في الصورة رقم ٩

إنتبه !

منع طبل قابس جهازكم في مقبس متعدد المكانف واستعمالكم لكتاب التصدید. (الصورة ١٠)

منتجكم في مجهز بمنفذ تشغيل - إيقاف


يجب عدم السماح لكتاب الخاص منتجكم بالمرتبط بالشبكة الكهربائية من التلامس بأسطح حارة.

يجب أن يكون المقبس الذي سوف تقومون بإستعماله مجهزاً بالتأكد بخط التأمين، كما يجب أن تتجاوز درجة تحمل المقبس بين ٦١٠١٠١ أمبير كما يجب أن تتحملي دارته على فاصلة وافية . ويجب عليكم القيام بإستشارة فني كهربائي من الخدمات الفنية لشركتنا أو من فني كهربائي معتمد فيما يتعلق بالفاصلة الواجب توادتها في شبكة الدارة الكهربائية الخاصة باللائحة.


يجب أن تتوافق القيم المبينة على المقبس الموصدة داخل للاجهزه مع جهد وتردد تيار الشبكة الكهربائية . ويجب عليكم في حالة إرتفاع أو انخفاض جهد الشبكة الكهربائية عن ماهو مبين في الفاصلة القيام بالتأكد بإستعمال جهاز تنظم الجهد (الوطاط) للحصول على التيار الكهربائي بالجهد المطلوب . ويمكن لكم القيام بإستشارة فني كهربائي فيما يتعلق بهذا الموضوع

يجب عدم تفريغ كابل تلاجهكم من طريق مرور الأشخاص ، قد يؤدي ذلك إلى أصابعكم بالأشجار و إلحاقضرر بتجلكم. (الصورة ١١)

Ru



الصورة ٩



الصورة ١٠



الصورة ١١

ثـ- إستعمال منتجكم

ثـ- إستعمال منتجكم

التشغيل

انتبه !

دليل الاستعمال هذا صالح من أجل العدد من موديلات الأجهزة. وقد تختلف هذه الموديلات عن بعضها البعض بإختلاف تجويراتها. وقد تختلف الرسوم أيضاً عن بعضها البعض.

يجب القيام قبل البدء بتشغيل الثلاجة لأول مرة القيام بتنظيف أجزاءها الداخلية مع سائر الأكسسوارات الموجودة. (أنظر الصفحة ٦٢).

يجب في حالة تعرض جهازكم إلى إرتجاجات متعددة أثناء النقل وتنبيهه في مكانه ترك المنتج دون تشغيل لمدة ساعة واحدة (١). وبذلك فإن الإرست للوجود داخل الضاغط الذي توزع داخل النظام سوف يستقر ويعود إلى وضعه الأصلي. وقد يصاب الضاغط بالضرر لدى القيام بالتشغيل دونأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

قم بوصل قابس المنتج مع مقبس كهربائي مجهز بتيار كهربائي متناسب مع بنود اللوائح والتعليمات. جهد ٤٠٠٢٢ فولت / ٥ هرتز . (الصورة ٢١).

البدء بتشغيله.



هاركِم

في المصنع بحيث يقوم الجهاز تحت سائر الظروف بوقاية للمواد الغذائية المحفوظة بداخله دون أن يعيدها للتلف.

يوجد ترمومتر منتجكم في قسم الضاغط حيث يمكن القيام بتغييره من جانب خدمات أوفور المعتمدة فقط لدى الرغبة في ذلك إلى درجة الحرارة المطلوبة. (ماعدا الموديلات المجهزة بترموستات رقمي) ستتمكنون على أفضل النتائج من حيث الرداء ومن حيث إستهلاك الطاقة لدى القيام بإستعمال منتجكم على الفيصل التي تم تعييرها من قبل المصنع. قوموا بتشغيل جهازكم فارقاً ملءدة لا تقل عن ثلات (٣) ساعات . وبذلك تصل درجة الحرارة في سائر أنحاء الجهاز من الداخل إلى درجة الحرارة المنشاء.

ملاحظة

يمكن تعيير الحرارة الداخلية منتجكم بين ٥٢°م و ٨١°م . (يتم تنفيذ التغيير من قبل مراكز أوفور المعتمدة فقط)

إستعمال ميزان الحرارة الرقمي

يجب عليكم إذا كان المنتج الذي قمتم بشرائه مجهز بالترموستات أحد النقاط التالية بعون الإختبار .

الترموستات الرقمية مصروفة من قبل المصمم ولا يوجد داعي لتفريحها. يمكن لكم القيام بتغيير عيار الترمومتر كما هو موضح أدناه.

نفضل الترمومترات الرقمية الجديدة من البراجم في داخلها مثل الصيغة الاقتصادية والصيغة التالية... يرجى منكم إذا رأيتم الشكوك بوجود مشاكل في عمل الجهاز أو تواجهه الإمكانات يترك الخدمات المعتمدة.

إن معرفة الخطأ التي تسبّبها الترمومترات الرقمية موجودة تحت عنوان الأخطاء. ولدى ظهور رموز الخطأ هذه قم بإزالة إنذار الترمومتر ومن ثم أبلغ الأمر إلى خدمات أوفور لمعرفة الخطأ.

أ. إغلاق ثالثي (الريعاش)		أ. إيجوبي بيودنلما
		يليللى عضواناو يدادستلىلى عضولى ئىلى ليوجوت

من أجل ترمومتر : Carel

يمكن زيادة درجة الحرارة بالضغط على هذا الزر بعد الضغط على زر

يؤمن تغير درجة حرارة الثلاجة. بينما بالعمل بعد الضغط على زر الـ

تهبط درجة الحرارة بالضغط على هذا الزر بعد الضغط على زر



فتحان الرياح. يستعمل فقط من قبل موظف

وظيفة إيقاف / تشغيل المنتج الضغط على هذا الزر بعد الضغط
الطباط في نفس الوقت يؤدي إلى رفع درجة

يؤمن التدوير اليدوي للمنتج الضغط على هذا الزر بعد الضغط على زر
في نفس الوقت يؤدي إلى خفض درجة

يؤمن تدوير درجة حرارة الثلاجة. بينما بالعمل لدى الضغط على زر زر
زوجي.

ثـ- إستعمال منتجكم

إستعمال الترمومسات الرقمي

من أجل ترمومسات Dixell :



- ▶ يؤمن التذويب اليدوي للمنت.
- ▶ الضغط على هذا الزر بعد الضغط على زر الصبيط يؤدي إلى رأ درجة الحرار.
- ▶ الضغط على هذا الزر بعد الضغط على زر الصبيط يؤدي إلى خنة درجة الحرار.
- ▶ يؤمن تغير درجة حرارة اللزاجة. يبدأ بالعمل لدى الضغط على ، الصبيط ملدة ٣-٢ ثوان.

من أجل ترمومسات Elstat :



- ▶ يؤمن تغير درجة حرارة اللزاجة. يبدأ بالعمل لدى الضغط على ، الصبيط ملدة ٣-٢ ثوان.
- ▶ دـ. الضغط على زر الصبيط أو التغير يؤدي
- ▶ يؤمن التذويب اليدوي للمنت.
- ▶ الضغط على هذا الزر بعد الضغط على زر الصبيط يؤدي إلى خنة درجة الحرار.

تعبئة جهازكم بالمواد الغذائية

يمكن لكم القيام بملء منتجكم بالمواد الغذائية حسب رغبتكم كما هو في السهولة المبين في هذا الدليل وذلك بعد الوصول إلى درجة البرودة التي ترغبونها في الأجهزة وهي فارغة. (يمكن لكم تفعيل درجة الحرارة الداخلية من هنا إذا كان جهازكم من الطراز المجهز بمقاييس الحرارة)



حاذر!
قم بتشغيل الجهاز فارغاً ملدة (٣) ساعات قبل القيام بوضع المنتجات الغذائية داخل التاجة .
لا تتجاوز خط الإصبع في تعبئة منتجكم بالمواد الغذائية.

عملية التذويب

جهازكم مجهز بشكل يسمح للقيام بالتذويب اليدوي.

تؤدي حالة تراكم الثلج بشكل كثيف على جدران جهازكم إلى هبوط في طاقة التبريد وإلى إنتهاء الطاقة بكميات آثر علىكم القيام بتطبيق الأجراء المذكورة بالتللج باستعمال المكشطة الموجودة برفقة الجهاز دون إلحاقضرر بجدران الـ يجب في حالة تراكم الثلج بكثرة ومسافة عالية القيام بوضع المنتجات الموجودة في مكان مناسب دون أن يعيروا التلف إفضل الجهاز عن الكهرباء بسحب القابس من مصدر الكهرباء، يذوب الثلج المترآكم خلال ساعتين (٢) في الفروض العاد دفع وعاء في قسم تخليق الماء من أجل تجميع الماء النازل ومنعه من إلحاقضرر بالأرضية.

يجب القيام، بعد الانتهاء من عملية التذويب، بتطبيق الجدران الداخلية للجهاز باستعمال قطعة قماش جافة والتأكد

يجب القيام بتشغيل الجهاز وتبريدة فارغاً بشكل جيد ملدة (٣) ساعات من جديد. ومن ثم يمكن لكم القيام بوضع الأـ

التنظيف

عملية تنظيف اللائحة تتألف من مرحلتين، هما التنظيف من الداخل والتنظيف من الخارج.
يجب عليكم قبل البدء بعملية التنظيف الاتصال بالتأكيد إلى التبيهات التالية.



تأكد من فصل منتجكم عن مصدر الكهرباء في كل مرة تلومن فيها بالتنظيف.

تأكد من إزداء الفقدانات الواقية أثناء عملية التنظيف والصيانة، إن ذلك سوف يعلم على حمایتكم من الإصابة بالجرح.

تجنب إستعمال مواد التنظيف التي تؤدي إلى حدوث التآكل والخدوش (مواد مذيبة ومواد تؤدي إلى الإحتمال ونشوب الحرائق مثل البنزين، التريتين والأحماس)، لا تستعمل على الأسطح لفائف الماء المتدفق أو الماء المغسول بقصد غسل اللائحة.

التنظيف من الداخل

إنقل الألدية الموجودة في بلاجحكم إلى مكان ملائم آخر.

انتظر قبل القيام بالتنظيف الداخلي حتى تصل درجة حرارة الأجزاء الداخلية لللائحة إلى درجة حرارة الوسط المحيط.

تأكد من إزداء الفقدانات الواقية أثناء عملية التنظيف والصيانة، إن ذلك سوف يعلم على حمایتكم من الإصابة بالجرح.

أنقل قطع الأكسسوارات الموجودة داخل اللائحة إلى مكان آخر.

Ru

Bur Shirketimizdeki

يؤكدكم القيام بتنفيذ عملية التنظيف بإستعمال قطعة قماش قطنية لينة مع الماء الدافئ والصابون أو بإستعمال مواد التنظيف التي تذكرها عليكم شركاتنا.

قم بتحفيظ اللائحة بلطفة قماش قطنية جافة. قد يؤدي عدم تحفيظ الجهاز إلى حدوث إسوداد في لوته مع مرور الزمن.

تأكد بعد الانتهاء من التنظيف عدم ترك أي بقعة يتم تجليبها في الأقسام الداخلية.

يمكّنكم القيام بتنقل وتحفيظ المنتجات من جديد داخل اللائحة بعد ثلاث ساعات (٣) من تحفيظ اللائحة وفق الشكل المذكور في دليل الاستعمال هذا.

التنظيف من الخارج

قم بالتنظيف بإستعمال قطعة قماش قطنية مع الماء الدافئ.

يجب منع تسرير الماء النظيف أثناء القيام بعملية التنظيف إلى داخل لوحة التحكم الأساسية وإلى قسم مجموعة الإضاءة.

استعمل الماء النظيف والصابون فقط من أجل تنظيف حشبة باب اللائحة.



يمكن لكم إستعمال مواد التنظيف من ماركة أوغور للقيام بتنظيف اللائحة من الداخل والخارج بتأمينها من مراكز خدمات أوغور المعتمدة.

إغلاق جهازكم

قم بنقل المنتجات الموجودة في جهازكم إلى مكان ملائم آخر.

سحب قابس اللائحة من المقبس الكهربائي. (الصورة ١٢) .

في حالة الرغبة في عدم إستعمال اللائحة لمدة طويلة يجب عليكم القيام بتعليق الواي فاي المذكورة أدناه :

قم بتنظيف اللائحة، وإنـا فإن الرطوبة المتبقية سوف تؤدي إلى حدوث الإسوداد على الجدران الداخلية لللائحة.



الصورة ١٢

فائق :

الجـ غير مرفوعة كما يؤدي إلى التعرق. ويؤدي التعرق بدورة إلى الصدأ.

تفعيل إلى تشكـ الروائحـ غير المـرفـوعـةـ فيـ دـاخـلـ اللـائـحةـ.

ح - الخطوات الواجب إتخاذها قبل إستدعاء الخدمات المعتمدة.

الأخطاب

إن الأخطاب والحوالات المميزة في هذا القسم هي من النوع الذي يمكن إرالتها بسهولة ويسر، وفي حالة عدمقدرة هذه الإلزامات على حل مشكلتكم فعليكم بالاتصال بخدمات أتغور المعتمدة.



إن أي خطأ في إلزامكم يتطلب التدخل يجب أن يتم من قبل خدمات أتغور المعتمدة، إن التدخل من فريقكم قد يؤدي إلى إصابةكم بالضرر أو إصابة العاملين أو زبائنكم بالضرر، وقد يؤدي إلى إلغاء شهادتكم، كما قد يؤدي إلى احصار مادية (مربى ومالية) في حالة ظهور الخطأ على مراجعة خدمات أتغور لغيرها أو مراجعة خدمات أتغور المعتمدة. (انظر الصفحة رقم ٢٠)

نقل ثلاجتكم

إنزع قابس الثلاجة من المقابس الكهربائية.

قم بتنظيف عملية تذويب الثلج.

قم بعدمية حمل الثلاجة ونقلها بالحافظ علىوضع المداخل لوضعها أثناء التشغيل، يجب عدم القيام بالنقل بوضع مائل أو عمودي أو مستقيم على جانبه ويجب أن يكون باب الثلاجة مغلقاً.

يجب وفالة الثلاجة من الخدمات أثناء عملية النقل، تجنب القيام بنقل الثلاجة أو زحزتها وهي مليئة أو موصولة بمصدر الكهرباء.

يجب القيام بتنبيه الثلاجة على واسطة النقل بإلزامكم الشفافي أي حدوث أو تفاصي إصابة الثلاجة بالأندرار نتيجة سلطتها أو إرالاتها.

ملاحظة

يجب عليكم قراءة البنود المدونة أدناه بقدر لدى عدم إستخدامكم للثلاجة بسبب العطلة أو السفر ومشابهه من الأسباب.

في حالات عدم الاستعمال لمدة زمنية قصيرة :

إترك الثلاجة في حالة شفافية.

في حالة عدم الاستعمال لمدة زمنية طويلة ولدى الرغبة في إخلال الثلاجة :

قم بإستهلاك المواد والمنتجات الموجودة داخل الثلاجة ومن ثم قم بتنقیح الثلاجة بالكامل.

كهربائي عن مقابس الكهرباء.

ن خطوات تذويب الثلج وتنظيف كما هو مبين في دليل الاستعمال هذا.

قم بتحفيف الثلاجة من الداخل بشكل جيد، قد يؤدي عدم التحفيض الداخلي بشكل جيد إلى إسوداد في اللون.

إترك باب الثلاجة مفتوحاً .

الأتغاب	Muhtemel Çözüm	النتائج
الثلاجة لا تعمل، (لا يوجد صوت مصدر عن الجهاز أو يمكن سماع صوت المروحة فقط)	قد تكون بسبب الترسوانت القياس غير موصول بمقابس الكهرباء. قد تكون المادسة متغيرة أو قد تكون مقطورة. قد تكون شرائح المفاتيح مسدودة أو منسخة. قام بتنظيف صفات المفاتيح.	سوف تبدأ الثلاجة بالاستقبال من جديد لدى الوصول إلى درجة الحرارة الملازمة. ثبت المقابس الكهربائية بشكل صحيح. راجع خدمات أتغور المعتمدة أو كهربائي مؤهل.

الخطوة ٣١ : إلزامكم بالاتصال بخدمات أتغور المعتمدة.

AR

إن قيمة طاقة المصايد العادي أو الدايمودية المستعملة في إلزامكم موجود في قسم تعليم هذه المصايد وهي تختلف باختلاف المنتج، ولا يمكن لأحد سوى خدمات أتغور المعتمدة القيام بالتدخل في موضوع المصايد العادي أو الدايمودية المستعملة في منتجاتها.

ج - الخطوات الواجب إتخاذها قبل إستدعاء الخدمات المعتمدة.

أعطال الترمومسات الرقمي

إشارات الإنذار في الترمومسات ماركة Dixell :

الرسالة	السبب	الخطوات الواجب إتباعها
P1	عطب في كشاف الغرفة.	إلاعنة وصلة المكشاف.
P2 sen	عطب في كشاف المبشر.	إلاعنة وصلة المكشاف قبل تغير المكشاف.
HA pa-	إنذار درجة الحرارة المقصوى.	قم بمعاينة عمل الشاشطة الهوائية وقيم البارامير المتصلة به.
LA pa-	إنذار درجة الحرارة المقصوى.	قم بمعاينة عمل الشاشطة الهوائية وقيم البارامير المتصلة به.
EA	إنذار خارجي.	يقوق الإنذار ألياً لدى إيقاف التحميل الرقمي.

إشارات الإنذار في الترمومسات ماركة Carel :

الرسالة	السبب	الخطوات الواجب إتباعها
EO	عطب في المكشاف 1 (فحص)	إلاعنة المكشاف
E1	عطب في المكشاف 2 (تدويب)	إلاعنة المكشاف و 1=0/1/4,10=1
E2	عطب في المكشاف 3 (مكثف)	إلاعنة المكشاف (فيما إذا كانت 10(A4))
IA	إنذار خارجي.	مخارج الإنذار الخارجي أو باراترات A7 و A4 .
dOr	إنذار الباب المقفل.	في الباب أو قم بفحص باراترات A7 و A4 .
LO	إنذار الحرارة المختلطة	إنذار الحرارة المختلطة
HI	إنذار الحرارة المترقبة	سوق ينوقف الإنذار تلقائياً لدى عودة درجة الحرارة إلى مجال التحكم التي تم تعريفها. يجب القيام أيضاً بمعاينة قيم البيط والتبغير. تحقق فيما إذا كان نظام التبريد يعمل بشكل صحيح.
EE/Eer	فشل وحدة البارامتر.	إلاعنة البارامترات.
EF	فشل باراترات الشفاف.	إلاعنة البارامترات.
ED	إلاعنة باراترات ETDp d4 : إفحص تأثير التدويب.	سوق ينوقف الإنذار لدى إنهاء عملية التدويب بشكل عادي.

تلع مسؤولية تغيير عبارات الترمومسات الرقمي عن عبارات المصنع على عائق مستعمل التلاجة. ولا تعتبر شركتنا مسؤولة عن آية أضرار مادية ومعنىوية ناجمة عن ذلك.

ج - الخطوات الواجب إتخاذها قبل إستدعاء الخدمات المعتمدة.

إشارات الإنذار في الترمومسات ماركة Elstat :

إشارات الإنذار في الترمومسات ماركة Elstat :

MESAJ	الأسباب	الأعمال التي يجب القيام بها
=	باب مفتوح	إلاعنة باب التلاجة.
rSF	خطأ في نظام التبريد	ألاعنة أداء الشاغطة الهوائية و قيم البارامير الخاصة به .
PF1	خطأ المكثاف	فراشي إكمال صريح.
PF2	مكثاف الباب والمكثاف	ردم باب الباب معيق صريح.

تلع مسؤولية تغيير عبارات الترمومسات الرقمي عن عبارات المصنع على عائق مستعمل التلاجة. ولا تعتبر شركتنا مسؤولة عن آية أضرار مادية ومعنىوية ناجمة عن ذلك.

Ru

.Ru



Fabrika : Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu
Caddesi No: 127/C Nazilli - AYDIN
Tel: 0.256 316 10 00 (pbx) Faks : 0.256 316 10 31

Bölge Müdürlüğü: Mahmütbey Mahallesi Peyami
Safa Caddesi Doğukan Sokak. Uğur Plaza No: 9
Bağcılar - İSTANBUL
Tel: 0.212 624 32 28 (5 Hat) Faks: 0.212 598 94 26

ugur@ugur.com.tr - www.ugur.com.tr